




The diagram shows a Cudy wireless router. A label on the front of the router displays the following information:

- 5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
- 2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
- Password: XXXXXXXX

cudy

5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

Włącz modem, a następnie poczekaj około 2 minut, aby go ponownie uruchomić.

Podłącz port WAN routera do modemu DSL/kabla/satelitarnego.

4. Ελληνικά:
 Η Cudy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, οδηγία 2011/65/ΕΕ, οδηγία (ΕΕ) 2015/863.
 Η αρχική Διακήρυξη της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

Quick Setup

```
graph LR; 1((1)) --- 2((2)) --- 3((3)) --- 4((4)) --- 5((5)); style 1 stroke-width:4px; style 2 stroke-width:2px; style 3 stroke-width:2px; style 4 stroke-width:2px; style 5 stroke-width:2px;
```

Mode Timezone WAN Wireless Summary

Operation Mode

- ☒ Wireless Router
- ☐ Wireless Access Point
- ☐ Wireless Extender
- ☐ WISP

Exit **Next**

Quick Setup

1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary

Operation Mode

- ☒ Wireless Router
- ☐ Wireless Access Point
- ☐ Wireless Extender
- ☐ WISP

Exit Next

Quick Setup

1 Mode 2 Timezone 3 WAN 4 Wireless 5 Summary

Operation Mode

☒ Wireless Router


☐ Wireless Access Point

☐ Wireless Extender

☐ WISP

Exit Next

Podłącz adapter zasilania do routera i poczekaj 1 minutę, aż system systemu LED zmieni się z migania na solidne (czerwony lub niebieski), co oznacza, że uruchamianie systemu jest zakończone.



Име	Статус	Индикация
	OFF	Не се захранва
	Мига	Процес на стартиране на системата
	ON	Стартиране на системата завършено
	OFF	Не е свързан с интернет
	ON	Свързан с интернет
	OFF	Няма връзка в Wan Port
	ON	Wan Port има връзка
	OFF	LAN порт не е свързан
	ON	LAN порт е свързан
	Off	2.4GHz Wi-fi изключен
	Мига	WPS в процес
	ON	2.4GHz Wi-fi on
	Off	5GHz Wi-fi изключен
	Мига	WPS в ход
	ON	5GHz Wi-fi on
Button	WPS	Натиснете и задръжте 1 секунда, за да активирате функцията WPS.
	Reset	Натиснете и задръжте 2 секунди, за да нулирате маршрутизатора към своите фабрични настройки по подразбиране.

Ime	Status	Naznaka
	OFF	Ugašeno
	Bljeskajući	Postupak pokretanja sustava
	ON	Pokretanje sustava završeno
	OFF	Nije povezano s Internetom
	ON	Povezano s Internetom
	OFF	Wan port nije povezan
	ON	Wan Port ima vezu
	OFF	LAN port nije povezan
	ON	LAN Port je povezan
	OFF	2.4GHz Wi-Fi Off
	Bljeskajući	WPS u procesu
	ON	2.4GHz Wi-Fi je uključen
	OFF	5GHz Wi-Fi Off
	Bljeskajući	WPS u tijeku
	ON	5GHz Wi-Fi je uključen
	Button	WPS
	Reset	Pritisnite i držite 2 sekunde da biste resetirali usmjerivač na njegove tvorničke postavke.

Název	Stav	Indikace
	OFF	Není zapnuté
	Blikání	Probíhá spouštění systému
	ON	Systém je spuštěný
	OFF	Není připojeno k internetu
	ON	Připojeno k internetu
	OFF	Port WAN není připojen
	ON	Port WAN je připojen
	OFF	Port LAN není připojen
	ON	Port LAN je připojen
	OFF	2.4 GHz Wi-Fi vypnuto
	Blikání	Probíhá WPS
	ON	2.4GHz Wi-Fi zapnuto
	OFF	5GHz Wi-Fi vypnuto
	Blikání	Probíhá WPS
	ON	5GHz Wi-Fi zapnuto
Tlačítko	WPS	Stisknutím a podržením 1 sekundu povolte funkci WPS.
	Reset	Stisknutím a podržením 2 sekundy resetujete router do výchozího nastavení továrny.

Ελληνικά



5 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στον δρομολογητή (ενσύρματο ή ασύρματο).

Ενσύρματος

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

Ασύρματος

Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που εκτυπώνεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.



🌐 Απολαύστε το Διαδίκτυο!

Magyar



5 Csatlakoztassa a számítógépet a routerhez (vezetékkel vagy vezeték nélkül).

Vezetékes

Kapcsolja ki a számítógépen lévő Wi-Fi-t, és egy Ethernet kábel segítségével csatlakoztassa azt az útválasztó LAN-portjához.

Vezeték nélkül

Csatlakoztassa az eszközt a router Wi-Fi hálózataához (SSID) a router aljára nyomtatott jelszó segítségével.



🌐 Élvezze az internetet!

România



5 Conectați computerul la router (cablu sau fără fir).

Wired

Opriți Wi-Fi-ul de pe computer și conectați-l la portul LAN al routerului printr-un cablu Ethernet.

Fără fir

Conectați dispozitivul la Wi-Fi-ul routerului folosind SSID (numele rețelei) și parola imprimate în partea de jos a routerului.



🌐 Bucurați -vă de internet!

Slovenčina



5 Pripojte počítač k smerovači (káblovo alebo bezdrôtovo).

Káblovo

Vypnite Wi-Fi na počítači a pripojte ho k portu LAN s routerom pomocou ethernetového kábla.

Bezdrôtovo

Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi routeru pomocou SSID (názov siete) a hesla vytlačeného v dolnej časti smerovača.



🌐 Užite si internet!

Polski



5 Podłącz komputer do routera (przewodowy lub bezprzewodowy).

Przewodowe

Wyłącz Wi-Fi na komputerze i podłącz go do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

Bezprzewodowy

Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera za pomocą SSID (nazwa sieci) i hasła wydrukowane na dole routera.



🌐 Ciesz się Internetem!

LED και Κουμπί

Όνομα	Κατάσταση	Ενδειξη
	OFF	Δεν ενεργοποιείται
	Αναβοσβήνει	Διαδικασία εκκίνησης του συστήματος
	ON	Ολοκληρώστε την εκκίνηση του συστήματος
	OFF	Δεν συνδέεται με το Διαδίκτυο
	ON	Συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο
	OFF	Χωρίς σύνδεση στο WAN Port
	ON	Το WAN Port έχει σύνδεση
	OFF	Η θύρα LAN δεν είναι συνδεδεμένη
	ON	Η θύρα LAN είναι συνδεδεμένη
	OFF	2.4GHz Wi-Fi Off
	Αναβοσβήνει	WPS σε διαδικασία
	ON	2.4GHz Wi-Fi
	OFF	5GHz Wi-Fi Off
	Αναβοσβήνει	WPS σε εξέλιξη
	ON	5GHz Wi-Fi
Button	WPS	Πατήστε και κρατήστε πατημένο 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
	Reset	Πατήστε και κρατήστε πατημένο 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εργοστασίου.

LED és gomb

Név	Állapot	Jelzés
	nem világít	Nincs áram alatt
	villogó	Rendszerindítási folyamat
	világít	A rendszer indítása teljes
	nem világít	Nem kapcsolódik az internethez
	világít	Csatlakozik az internethez
	nem világít	Nincs kapcsolat a WAN Port -nál
	világít	A WAN Port -nak van kapcsolata
	nem világít	A LAN port nincs csatlakoztatva
	világít	A LAN port csatlakoztatva van
	nem világít	2,4 GHz-es Wi-Fi kikapcsolva
	villogó	WPS folyamatban van
	világít	2,4 GHz-es Wi-Fi bekapcsolva
	nem világít	5 GHz-es Wi-Fi kikapcsolva
	villogó	WPS folyamatban van
	világít	5 GHz-es Wi-Fi bekapcsolva
Gombok	WPS	Nyomja meg a WPS gombot és tartsa nyomva 1 másodpercig a funkció engedélyezéséhez.
	Reset	Nyomja meg a Reset gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig, hogy a routert visszaállítsa a gyári alapértelmezett beállításokhoz.

LED și buton

Nume	Stare	Indicație
	OFF	Nu este pornit
	Intermitent	Procesul de pornire a sistemului
	ON	Pornirea sistemului complet
	OFF	Nu este conectat la Internet
	ON	Conectat la Internet
	OFF	Fără conexiune la portul WAN
	ON	Portul WAN are conexiune
	OFF	Portul LAN nu este conectat
	ON	Portul LAN este conectat
	OFF	2,4 GHz Wi-Fi Off
	Intermitent	WPS în proces
	ON	2,4 GHz Wi-Fi pe
	OFF	5GHz Wi-Fi Off
	Intermitent	WPS în curs
	ON	5GHz Wi-Fi on
Button	WPS	Apăsati și mențineți mențineți 1 secundă pentru a activa funcția WPS.
	Reset	Apăsati și mențineți mențineți 2 secunde pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.

LED a tlačidlo

Názov	Stav	Indikácia
	OFF	Nie zapnuté
	Blikanie	Prebieha spúšťanie systému
	ON	Systém je spustený
	OFF	Nie je pripojený k internetu
	ON	Pripojený na internet
	OFF	Port WAN nie je pripojený
	ON	Port WAN je pripojený
	OFF	Port LAN nie je pripojený
	ON	Port LAN je pripojený
	Off	2,4 GHz Wi-Fi vypnuté
	Blikanie	Prebieha WPS
	ON	2,4 GHz Wi-Fi Zapnuté
	Off	5 GHz Wi-Fi vypnuté
	Blikanie	Prebieha WPS
	ON	5 GHz Wi-Fi Zapnuté
Tlačidlo	WPS	Stlačte a podržte 1 sekundu, aby ste povolili funkciu WPS.
	Reset	Stlačením a podržaním 2 sekúnd resetujete smerovač do predvolených nastavení výroby.

LED i Przycisk

Imię	Status	Wskazanie
	OFF	Nie zasilane
	Błyskowy	Proces uruchamiania systemu
	ON	Uruchomienie systemu zakończone
	OFF	Nie połączone z Internetem
	ON	Podłączony do internetu
	OFF	Brak połączenia w porcie WAN
	ON	WAN Port ma połączenie
	OFF	Port LAN nie jest podłączony
	ON	Port LAN jest podłączony
	Off	2.4 GHz Wi-Fi Off
	Błyskowy	WPS w procesie
	ON	2.4 GHz Wi-Fi on
	Off	5 GHz Wi-Fi Off
	Błyskowy	WPS w toku
	ON	5 GHz Wi-Fi on
Button	WPS	Naciśnij i przytrzymaj 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS.
	Reset	Naciśnij i przytrzymaj 2 sekundy, aby zresetować router do ustawień domyślnych fabrycznych.