



Audio-Matrixrouter-System Audio Matrix Router System



DRM-884
DRM-884DTM
DRM-884IOP
DRM-884VAP
DRM-884VP
DRM-884RC

Bestellnummer • Order Number 0176940

Bestellnummer • Order Number 0176950

Bestellnummer • Order Number 0176960

Bestellnummer • Order Number 0176970

Bestellnummer • Order Number 0176980

Bestellnummer • Order Number 0176990

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL




Abb. • Fig. 1 DRM-884 Vorderseite • Front panel




Abb. • Fig. 2 DRM-884 Rückseite • Rear panel




Abb. • Fig. 3 Blockschaltbild • Block diagram

Deutsch Seite 4

English Page 26

Audio-Matrixrouter-System

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer mit Grundkenntnissen in der Audiotechnik und Netzwerktechnik.
Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Betrieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

Die Anleitung bezieht sich auf DRM-884-Modelle ab der Firmware-Version „Release V3“.

Inhalt

1 Übersicht	5	7.7 Ansicht „Matrix“	16
1.1 Vorderseite des DRM-884	5	7.8 Ansicht „Output DSP Channel“	16
1.2 Rückseite des DRM-884	5	7.9 Ansicht „Ducker“	16
2 Sicherheitshinweise	5	7.10 Ansicht „FBC“	18
3 Einsatzmöglichkeiten	6	7.10.1 Statische Filter	18
3.1 Erweiterungsmöglichkeiten	6	7.11 Ansicht „Auto Mixer“	19
3.1.1 Kommandomikrofon DRM-884RC	6	7.12 Ansicht „Save/Load/Copy“	19
3.1.2 Lautstärkeregler DRM-884VP	6	7.12.1 Konfiguration speichern	19
3.1.3 Lautstärkeregler mit Audioausgang DRM-884VAP	6	7.12.2 Gespeicherte Konfiguration laden	19
3.1.4 Anschlussenerweiterung DRM-884IOP	6	7.12.3 Gespeicherte Konfiguration löschen	20
3.1.5 Dante-Schnittstellenmodul DRM-884DTM	6	7.12.4 Sichern/Zurückladen aller Presets	20
4 Gerät aufstellen und anschließen	6	7.12.5 Einstellungen kopieren	20
4.1 Tonquellen	6	7.13 Ansicht „System“	20
4.2 Leistungsverstärker	6	7.13.1 Relais betätigen	20
4.3 Schaltausgänge	7	7.13.2 Konfiguration zurücksetzen	20
4.4 Fernsteuerung über RS-232	7	7.13.3 Gerät umbenennen	20
4.5 Computer	7	7.13.4 Gerät sperren, Passwort ändern	20
4.6 Erweiterungen	7	7.14 Programm beenden	21
4.6.1 Montage der Wandmodule	7	8 Bedienung des Mikrofons DRM-884RC	21
4.6.2 Lautstärkeregler DRM-884VP	7	8.1 Voreinstellungen	21
4.6.3 Lautstärkeregler mit Audioausgang DRM-884VAP	7	8.1.1 Gerät umbenennen	21
4.6.4 Anschlussenerweiterung DRM-884IOP	7	8.1.2 Zonen einrichten	21
4.6.5 Kommandomikrofon DRM-884RC	8	8.1.3 Lautstärke einstellen	21
4.6.6 Weitere Audio-Matrixrouter DRM-884	8	8.1.4 Priorität festlegen	21
4.6.7 Dante-Schnittstellenmodul DRM-884DTM	8	8.1.5 Gongdauer einstellen	21
4.7 Stromversorgung	8	8.1.6 Gongklang ersetzen	21
5 Dante-Netzwerk einrichten	8	8.2 Durchsagen durchführen	22
5.1 Installation des Programms „Dante Controller“	8	9 Bedienung der Lautstärkeregler DRM-884VP und DRM-884VAP	22
5.2 Gerätekonfiguration mit dem Dante-Controller	9	9.1 Voreinstellungen	22
5.3 Routing mit dem Dante-Controller	9	9.1.1 Gerät umbenennen	22
6 Geräteübergreifende Durchsagen mit dem DRM-884RC	10	9.1.2 Ein- und Ausgänge wählen	22
6.1 Dante-Routing der Broadcast-Hilfskanäle	11	9.2 Lautstärke einstellen	23
7 Bedienung des DRM-884	12	9.3 Ein-/Ausgänge zuweisen	23
7.1 Steuerprogramm	12	10 Bedienung der Anschlussenerweiterung DRM-884IOP	23
7.2 Gerätekonstellation	12	10.1 Gerät umbenennen	23
7.3 Geräteliste	13	10.2 Mikrofoneingangsempfindlichkeit anpassen	23
7.4 Netzwerkeinstellungen anpassen	13	10.3 Phantomspeisung ein-/ausschalten	23
7.5 Signalverarbeitung konfigurieren	13	10.4 Signalanzeigen	23
7.5.1 Signalweg	14	11 Technische Daten	24
7.6 Ansicht „Input DSP Channel“	14	11.1 DRM-884	24
7.6.1 Expander/Gate	14	11.2 DRM-884RC	24
7.6.2 Phantomspeisung	15	11.3 DRM-884VAP	24
7.6.3 Phasenumkehr	15	11.4 DRM-884VP	24
7.6.4 Eingangsempfindlichkeit	15	11.5 DRM-884IOP	24
7.6.5 Klangeinstellung	15	11.6 DRM-884DTM	24
7.6.6 Dynamikkompressor	15	12 Protokoll für die RS-232-Fernsteuerung	25
7.6.7 Signalverzögerung	15		
7.6.8 Mischer	16		

Auf Seite 2 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse des DRM-884.

1 Übersicht

1.1 Vorderseite des DRM-884 (Abb. 1)

1 LC-Display



Abb. 4 Display des DRM-884

folgende Informationen werden angezeigt:

- GeräteName
- aktuelle Konfiguration (geladenes Preset)
- Firmware-Version
- Verbindungsstatus¹, DSP-Status², Dante-Modul³, ID-Nummer

¹Die Symbole blinken abwechselnd bei bestehender Verbindung.

²Bei Problemen des Signalprozessors wird „DSP!“ angezeigt.

³„DANTE“ signalisiert die installierte Erweiterung DRM-884DTM.

2 LEDs zur Anzeige des Signalpegels der analogen Eingänge und der RD-Eingänge für die Erweiterungsmodule

Die grüne LED SIG leuchtet, wenn ein Signal vorhanden ist (abhängig von den Einstellungen des Eingangskanals). Leuchtet die rote LED CLIP, ist der Eingang übersteuert, in diesem Fall die Gain-Einstellung für den Signalprozessor oder den Ausgangspegel der Signalquelle entsprechend reduzieren.

3 LEDs zur Anzeige des Ausgangssignalpegels der analogen Ausgänge und der RD-Ausgänge für die Erweiterungsmodule

Die grüne LED SIG leuchtet, wenn ein Signal vorhanden ist. Leuchtet die rote LED CLIP, ist der Ausgang übersteuert, in diesem Fall die Gain-Einstellung für den Signalprozessor entsprechend reduzieren.

4 Status-LEDs

FAULT: leuchtet, wenn ein Fehler aufgetreten ist

COMM: leuchtet bei Kommunikation mit dem Computer

PWR: Betriebsanzeige

1.2 Rückseite des DRM-884 (Abb. 2)

5 Halterung für die Netzsicherung

Eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine gleichen Typs ersetzen.

6 Netzbuchse zum Anschluss an eine Steckdose (230V/50 Hz) über das beiliegende Netzkabel

7 Abdeckplatte; zum Einbau des Dante-Erweiterungsmoduls DRM-884DTM entfernen

8 RJ45-Buchse LAN zum Anschluss des DRM-884 an ein Computernetzwerk (z. B. an einen Ethernet-Switch oder Router)

Vorsicht: Nicht mit dem Ethernet verbinden, wenn der Schalter LAN/RC-NET (9) in Position „RC-NET“ steht. Das angeschlossene Gerät könnte beschädigt werden!

Die beiden LEDs an der Buchse signalisieren eine Netzwerkverbindung und die Netzwerkaktivität.

9 Umschalter für die Verbindungsart

Position LAN: Der DRM-884 ist über den Ethernet-Anschluss LAN (8) mit dem Netzwerk verbunden.

Position RC-NET: Der DRM-884 ist über seine Buchse IN (10) mit der Buchse LINK eines anderen DRM-884 verbunden.

10 RJ45-Buchsen RC-NET zum Anschluss weiterer DRM-884

LINK: zum Anschluss eines weiteren DRM-884

IN: zur Verbindung mit der Buchse LINK eines anderen DRM-884

11 RJ45-Buchsen RD zum Anschluss der Erweiterungen DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP, DRM-884IOP

obere Buchse: Ein-/Ausgänge 9 und 10

untere Buchse: Ein-/Ausgänge 11 und 12

12 RS-232-Schnittstelle zur Fernsteuerung des DRM-884; Anschluss über beiliegende Steckschraubklemmen

13 Schaltausgänge RELAY 1 und 2; Anschluss über beiliegende Steckschraubklemmen

14 symmetrisch beschaltete Analog-Audiosignal-Ausgänge OUTPUT 1–8; Anschluss über beiliegende Steckschraubklemmen

15 symmetrisch beschaltete Analog-Audiosignal-Eingänge INPUT 1–8 für Mikrofone oder Tonquellen mit Line-Pegel; Anschluss über beiliegende Steckschraubklemmen

2 Sicherheitshinweise

Die Geräte (DRM-884, DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP, DRM-884IOP) und das Einbaumodul DRM-884DTM entsprechen allen relevanten Richtlinien der EU und sind deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

WARNUNG



Der DRM-884 wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe am Gerät vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie die Geräte nur im Innenbereich und schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser sowie vor hoher Luftfeuchtigkeit. Der zulässige Einsatztemperaturbereich beträgt 0–40 °C.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße z. B. Trinkgläser, auf die Geräte.
- Nehmen Sie den DRM-884 nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose,
 1. wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind,
 2. wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht,
 3. wenn Funktionsstörungen auftreten.
 Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, niemals Wasser oder Chemikalien.
- Werden die Produkte zweckentfremdet, nicht richtig angeschlossen, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für die Produkte übernommen werden. Ebenso kann keine Haftung für durch Fehlbedienung oder durch einen Defekt entstandene Datenverluste und deren Folgeschäden übernommen werden.



Sollen die Produkte endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

3 Einsatzmöglichkeiten

Der Audio-Matrixrouter DRM-884 ist für den Einsatz in fest installierten Beschallungsanlagen (ELA) konzipiert und eignet sich für vielfältige Anwendungen. Er ist mit acht analogen Eingängen und acht analogen Ausgängen ausgestattet. Die Eingänge können beliebig mit den Ausgängen verbunden werden. Über zusätzliche Komponenten lässt sich die Anzahl der Ein- und Ausgänge eines DRM-884 auf jeweils 12 erweitern. Bei einer Kopplung mehrerer DRM-884 lässt sich so die Anzahl der Anschlüsse auf bis zu 192 Eingänge und 192 Ausgänge erhöhen.

Der integrierte Signalprozessor erlaubt die Bearbeitung der Ein- und Ausgangssignale mithilfe von Filtern (Frequenzweichen/Equalizer), Delays, Gates/Expandern und Kompressoren/Limitern. Funktionen zur automatischen Ausblendung von Hintergrundmusik (Ducker) und Störgeräuschen (Auto-Mixer) sowie zum Unterdrücken von akustischen Rückkopplungen (Feedback-Controller) erleichtern die Handhabung der Beschallungsanlage und fördern die Sprachverständlichkeit bei Durchsagen.

Die Konfiguration des Geräts erfolgt über PC-Software auf einem Computer, der per Ethernet mit dem DRM-884 verbunden ist. Konfigurationen für verschiedene Anwendungen können im Gerät oder auf dem Computer gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden. Zudem lässt sich der DRM-884 über seine RS-232-Schnittstelle fernsteuern.

Im Folgenden werden die Möglichkeiten der zusätzlich erhältlichen Erweiterungen beschrieben.

3.1 Erweiterungsmöglichkeiten

3.1.1 Kommandomikrofon DRM-884RC

Mit dem Kommandomikrofon DRM-884RC lassen sich Durchsagen durchführen. Dafür können die Ausgänge eines oder mehrerer DRM-884 verschiedenen Zonen zugeordnet werden. Die Zonen lassen sich z. B. entsprechend dem Beschallungsort benennen. Der Sprecher wählt vor einer Durchsage die gewünschte(n) Zone(n) und kann die Lautstärke für die Durchsage einstellen.

Zu Beginn einer Durchsage kann automatisch ein Gong erklingen. Das Gongsignal lässt sich bei Bedarf durch eine eigene Audiodatei im MP3-Format ersetzen.

Bei der Verwendung mehrerer DRM-884RC kann durch die Vergabe unterschiedlicher Prioritätswerte der Vorrang eines bestimmten Mikrofons festgelegt werden.

Hinweis: Bei der Verwendung mehrerer DRM-884 ist für geräteübergreifende Durchsagen eine Dante-Verbindung der DRM-884 über die Erweiterungen DRM-884DTM erforderlich (Kapitel 6).

3.1.2 Lautstärkeregler DRM-884VP

Das Wandmodul DRM-884VP ist dazu gedacht, am Beschallungsort selbst die Lautstärke einstellen zu können. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bestimmten Ausgängen verschiedene Eingänge des DRM-884 zuzuweisen, sodass ein Benutzer seine Tonquelle vor Ort wählen kann.

Das Modul verfügt über einen Durchschleifausgang für den Anschluss eines weiteren DRM-884VP.

3.1.3 Lautstärkeregler mit Audioausgang DRM-884VAP

Das Wandmodul DRM-884VAP bietet die gleichen Möglichkeiten wie das DRM-884VP und ist zusätzlich mit zwei analogen Audioausgängen ausgestattet. Es fehlt ihm aber der Durchschleifausgang für den Anschluss eines weiteren Erweiterungsmoduls.

3.1.4 Anschlussenerweiterung DRM-884IOP

Mit dem Wandmodul DRM-884IOP stehen zusätzliche Anschlussmöglichkeiten, z. B. am Beschallungsort, zur Verfügung. Es bietet zwei analoge Eingänge für Tonquellen mit Line-Signalpegel als Cinch-Buchsen. Alternativ für einen der beiden Eingänge steht mit einer XLR-Buchse ein Mikrofoneingang zur Verfügung, dessen Empfindlichkeit einstellbar

ist und dem eine Phantomspannung (z. B. für die Verwendung von Kondensatormikrofonen) zugeschaltet werden kann.

Zusätzlich verfügt das Modul über zwei symmetrisch beschaltete Analogausgänge. Diese sind für den permanenten Anschluss als Schraubklemmen ausgeführt und eignen sich z. B. zum Anschließen von Verstärkern oder Aktivlautsprechern.

3.1.5 Dante-Schnittstellenmodul DRM-884DTM

Das Modul DRM-884DTM enthält eine Dante-Schnittstelle, wodurch dem DRM-884 zusätzlich je acht digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung gestellt werden.

Dante ist ein von der Firma Audinate entwickeltes Audionetzwerk, bei dem es möglich ist, bis zu 512 Audiokanäle gleichzeitig zu übertragen. Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) nutzt einen verbreiteten Ethernet-Standard und basiert auf dem Internet-Protokoll. Die Übertragung der Audiosignale erfolgt unkomprimiert, synchronisiert und mit nur minimaler Latenz. Der Vorteil gegenüber analoger Audiosignalübertragung ist eine kostengünstige Verbindung der Komponenten über Standard-Netzwerkkabel und eine geringe Störanfälligkeit auch bei langen Übertragungsstrecken. Zudem kann die Signalführung zwischen einmal miteinander verbundenen Komponenten jederzeit per Software geändert werden. Als Signalquellen dienen im Dante-Netzwerk Geräte, die als Sender (Transmitter) eingerichtet sind. Über das Programm „Dante Virtual Soundcard“ der Firma Audinate lassen sich auch Computer als Signalquellen verwenden, um z. B. auf dem Computer abgespielte Audiodateien in das Dante-Netzwerk einzuspeisen. Geräte, die als Receiver eingerichtet sind (z. B. Verstärker), empfangen die Signale aus dem Dante-Netzwerk.

Das DRM-884DTM verfügt über acht Transmitter-Kanäle (Output Net01–Net08) und acht Receiver-Kanäle (Input Net01–Net08). Die Zuordnung der Transmitter und Receiver im Dante-Netzwerk erfolgt über das Dante-Konfigurationsprogramm „Dante Controller“ (Kap. 5).

Die Konfiguration der Ethernet-Schnittstelle erfolgt ebenfalls über das Programm „Dante Controller“ (Kap. 5.2). Für die korrekte Einrichtung sind unbedingt Netzwerktechnik-Kenntnisse erforderlich.

Hinweis: Bei der Verwendung mehrerer DRM-884 kann über das Dante-Netzwerk eine geräteübergreifende Verbindung zwischen den analogen Ein- und Ausgängen hergestellt werden.

Dante™ ist eine Handelsmarke von Audinate Pty Ltd.

4 Gerät aufstellen und anschließen

Der DRM-884 ist für die Montage in ein Rack (483 mm/19") vorgesehen, kann aber auch als frei stehendes Gerät verwendet werden. Für den Einbau in ein Rack wird 1 HE benötigt (HE = Höheneinheit = 44,45 mm).

Vor dem Anschließen oder Ändern bestehender Anschlüsse den DRM-884 und die anzuschließenden Geräte ausschalten.

4.1 Tonquellen

Mikrofone oder Tonquellen mit Line-Pegel, z. B. den Ausgang eines Vorverstärkers oder eines Mischpults, über die beiliegenden Steckschraubklemmen an die Stiftleiste INPUT (15) anschließen. Die Buchsen sind für symmetrische Signale beschaltet. Für den Anschluss von Quellen mit asymmetrischen Signalen die Kontakte $\perp$ und $-$ brücken.

Für den Anschluss von Mikrofonen lässt sich in den Geräteeinstellungen (über das PC-Programm) die Empfindlichkeit des Eingangs erhöhen. Außerdem kann für jeden Eingang separat eine Phantomspannung eingeschaltet werden.

Vorsicht: Keine Tonquelle mit asymmetrischem Ausgang anschließen, wenn die Phantomspannung eingeschaltet ist. Die Tonquelle könnte beschädigt werden.

4.2 Leistungsverstärker

In der Regel werden an die Ausgänge des DRM-884 Leistungsverstärker oder Aktivlautsprecher angeschlossen. Es können aber auch andere Geräte zur weiteren Signalverarbeitung angeschlossen werden. Die Line-Pegel-Eingänge der Geräte über die beiliegenden Steckschraub-

klemmen an die Stiftleiste OUTPUT (14) anschließen. Die Ausgänge liefern symmetrische Signale.

4.3 Schaltausgänge

Zum Schalten externer Geräte über das Steuerprogramm stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung. Ein zu schaltendes Gerät über die beiliegenden Steckschraubklemmen an das gewünschte Relais-Kontaktpaar RELAY 1 oder 2 (13) anschließen. Die Belastbarkeit der Kontakte beträgt $\approx 30\text{V}/2\text{A}$.

4.4 Fernsteuerung über RS-232

Zahlreiche Funktionen des DRM-884 lassen sich auch über die RS-232-Schnittstelle fernsteuern. Das Steuergerät über die beiliegenden Steckschraubklemmen an die Stiftleiste RS232 (12) anschließen. Die Anschlüsse sind folgendermaßen belegt:

G = Ground

R = Receive Data

T = Transmit Data

Die Schnittstelle des DRM-884 hat folgende Einstellungen:

Baudrate	9600
Datenbits	8
Parität	keine
Stopbits	1
Hardware-Datenflusssteuerung	keine

Die Steuerkommandos sind in der Tabelle in Kapitel 12 aufgelistet.

4.5 Computer

Der DRM-884 verfügt über einen Ethernet-Anschluss, um über einen Computer konfiguriert werden zu können.

Stellen Sie vor dem Herstellen des Ethernet-Anschlusses unbedingt sicher, dass der Schalter LAN/RC-NET (9) in der Position „LAN“ steht. Die anzuschließenden Netzwerkkomponenten (z. B. Router) könnten sonst beschädigt werden.

Die RJ45-Buchse LAN (8) über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit dem Ethernet-Anschluss eines Routers, Ethernet-Switches oder direkt mit einem Computer verbinden. Die Schnittstelle des DRM-884 ist auf die automatische Konfiguration durch einen DHCP-Server im Netzwerk (z. B. im Router) voreingestellt. Über das Web-Interface DRM-884 lässt sich alternativ eine feste IP-Adresse einstellen (☞ Kapitel 7.4).

4.6 Erweiterungen

4.6.1 Montage der Wandmodule

Zur Montage der Wandmodule DRM-884VP, ...VAP und ...IOP:

- 1) Die Anschlusskabel von hinten durch das Gehäuse führen.
- 2) Die Anschlüsse an der Modulrückseite herstellen.
- 3) Das Gehäuse an der Wand festschrauben.
- 4) Das Modul in das Gehäuse einsetzen und mit den beiden Schrauben befestigen.
- 5) Den Abdeckrahmen so auf das Modul setzen, dass es einrastet.

4.6.2 Lautstärkeregler DRM-884VP

Die Eingangsbuchse (a) auf der Rückseite eines DRM-884VP über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit einem der beiden RD-Ports (11) verbinden. Die Kabellänge darf maximal 100m betragen.




Abb. 5 Anschluss DRM-884VP

Die zweite Buchse (b) steht für den Anschluss eines weiteren DRM-884VP zur Verfügung.

4.6.3 Lautstärkeregler mit Audioausgang DRM-884VAP

Die RJ45-Buchse (c) auf der Rückseite eines DRM-884VAP über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit einem der beiden RD-Ports (11) verbinden. Die Kabellänge darf maximal 100m betragen.




Abb. 6 Anschluss DRM-884VAP

Die beiden Audioausgänge (d = OUT 9/11, e = OUT 10/12) beispielsweise mit den Eingängen von Verstärkern oder Aktivlautsprechern verbinden. Die Ausgänge liefern symmetrische Ausgangssignale.

4.6.4 Anschlussenerweiterung DRM-884IOP

Die RJ45-Buchse (h) auf der Rückseite eines DRM-884IOP über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit einem der beiden RD-Ports (11) verbinden. Die Kabellänge darf maximal 100m betragen.




Abb. 7 Anschluss DRM-884IOP, Rückseite

Die beiden Audioausgänge mit den Eingängen von Verstärkern oder Aktivlautsprechern verbinden.

OUTPUT A = Ausgangskanal OUT 9/11 = Anschlussklemme (f)

OUTPUT B = Ausgangskanal OUT 10/12 = Anschlussklemme (g)

Die Ausgänge liefern symmetrische Ausgangssignale. Ihr Pegel wird mit den LEDs OUTPUT (n) auf der Vorderseite angezeigt.




Abb. 8 Anschluss DRM-884IOP, Vorderseite

An die beiden Cinchbuchsen (i) auf der Vorderseite lassen sich Tonquellen mit Line-Pegel anschließen. Deren Eingangspegel werden mit den LEDs INPUT (m) angezeigt.

Alternativ zur Benutzung des Line-Pegel-Eingangs A kann ein Mikrofon an die XLR-Buchse (k) angeschlossen werden. Die Empfindlichkeit dieses Eingangs lässt sich mit dem Regler (l) einstellen. Es kann, z. B. für Kondensatormikrofone, eine Phantomspeisung von 48V auf die Mikrofonbuchse geschaltet werden. Dazu den Schalter (j) in die Position ON stellen.

Vorsicht: Keine Tonquelle mit asymmetrischem Ausgang an die XLR-Buchse anschließen, wenn die Phantomspeisung eingeschaltet ist. Die Tonquelle könnte beschädigt werden.

4.6.5 Kommandomikrofon DRM-884RC

Die Buchse RD [(p) in Abb. 32 in Kapitel 8.2] eines Kommandomikrofons DRM-884RC über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit einem der beiden RD-Ports (11) verbinden. Die Kabellänge darf maximal 100 m betragen.

4.6.6 Weitere Audio-Matrixrouter DRM-884

Zur Erhöhung der Anzahl der Ein- und Ausgänge können mehrere DRM-884 kombiniert werden. Es lassen sich maximal 16 Geräte verbinden. Dazu werden alle Geräte in einer Kette verbunden („Daisy Chain Network Mode“):

- 1) Den Schalter LAN/RC-NET (9) des ersten Geräts in die Position „LAN“ stellen und das Gerät, wie in Kapitel 4.5 beschrieben ist, über die Buchse LAN (8) mit dem Computernetzwerk verbinden.
- 2) Beim zweiten Gerät und bei allen weiteren daran angeschlossenen Geräten den Schalter LAN/RC-NET (9) in die Position „RC-Net“ stellen.
- 3) Die Buchse RC-NET IN (10) des zweiten Geräts mit der Buchse RC-NET LINK (10) des ersten Geräts verbinden.
- 4) Auf die gleiche Weise das dritte Gerät an das zweite anschließen usw.

Alternativ lassen sich die Geräte sternförmig verbinden („Star Network Mode“). In diesem Fall die Schalter LAN/RC-NET (9) aller Geräte in die Position „LAN“ stellen. Jeden DRM-884, wie in Kapitel 4.5 beschrieben

ist, über die Buchse LAN (8) mit einem Router oder Ethernet-Switch des Computernetzwerks verbinden.

Hinweis: Sollen über ein Kommandomikrofon DRM-884RC Durchsagen auf die Ausgänge eines anderen DRM-884 gelangen, müssen der DRM-884, an dem das Mikrofon angeschlossen ist, und der andere DRM-884 im „Daisy Chain Mode“ miteinander verbunden sein. Zusätzlich ist eine Dante-Verbindung der DRM-884 über die Erweiterungen DRM-884DTM erforderlich (Kapitel 6).

4.6.7 Dante-Schnittstellenmodul DRM-884DTM

- 1) Vor dem Einbau des Dante-Moduls DRM-884DTM sicherstellen, dass der DRM-884 vom Stromnetz getrennt ist!
- 2) Die Abdeckplatte (7) nach Lösen der beiden Schrauben entfernen.
- 3) Das Modul so in die Öffnung einsetzen, dass die Platine des Moduls in die seitlichen Führungen fasst.
- 4) Die Anschlussplatte des Moduls mit den beiden Schrauben der Abdeckplatte befestigen.
- 5) Die Buchse PRIMARY des Moduls über ein CAT-5e-Netzwerkkabel (oder ein Kabel höherer Kategorie) mit dem Dante-Netzwerk verbinden.

Hinweis: Soll die Steuerung des DRM-884 und die Übertragung der Dante-Signale über dasselbe Netzwerk erfolgen und wird die Buchse SECONDARY nicht für einen anderen Zweck benötigt, kann die Buchse SECONDARY zum Durchschleifen des Netzwerksignals mit der Buchse LAN (8) verbunden werden.

Vorsicht: Unbedingt vor dem Verbinden sicherstellen, dass der Schalter LAN/RC-NET (9) in Position „LAN“ steht!

4.7 Stromversorgung

Zum Anschluss an die Stromversorgung die Netzanschlussbuchse (6) über das beiliegende Netzkabel mit einer Steckdose (230V/50Hz) verbinden. Damit ist das Gerät in Betrieb.

Die über die RD-Schnittstelle angeschlossenen Erweiterungen werden über diese Schnittstelle versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.

5 Dante-Netzwerk einrichten

Die Einrichtung des DRM-884 als Sender und Empfänger im Dante-Netzwerk geschieht über das Programm „Dante Controller“, das über die Website der Firma Audinate kostenlos erhältlich ist. Die über das Programm vorgenommenen Einstellungen werden in den beteiligten Sendern und Empfängern des Dante-Netzwerks gespeichert, sodass das Programm nur für die Konfiguration des Netzwerks, nicht aber während des normalen Betriebs erforderlich ist.

5.1 Installation des Programms „Dante Controller“

Das Programm „Dante Controller“ über die folgende Internet-Adresse auf dem Computer, auf dem das Programm laufen soll, herunterladen und installieren:

www.audinate.com/products/software/dante-controller

5.2 Gerätekonfiguration mit dem Dante-Controller

- 1) Den Dante-Controller starten.
- 2) Warten, bis der DRM-884 und die Geräte, mit dem er verbunden werden soll, in der Matrix erscheinen.

Hinweis: Ein Nichterscheinen des DRM-884 oder eines Verbindungspartners kann als Grund haben, dass dasjenige Gerät

- nicht eingeschaltet ist,
- sich in einem anderen Subnetz befindet,
- sich nicht mit den anderen Dante-Geräten synchronisieren kann.

Für einen der beiden zuletzt genannten Gründe sollte das Dante-Gerät aber zumindest unter dem Reiter „Device Info“ oder „Clock Status“ im Network-View aufgeführt werden. Ein Aus- und Wiedereinschalten des Geräts oder das Trennen und Wiederherstellen der LAN-Verbindung könnte eine schnelle Lösung des Problems bewirken. Weitere Informationen befinden sich im Benutzerhandbuch des Dante-Controllers von Audinate.

- 3) In der Menüleiste des Dante-Controllers „Device/Device View“ auswählen oder die Tastenkombination Strg+D drücken. Das Device-View-Fenster öffnet sich.
- 4) In der unter der Menüleiste erscheinenden Leiste im Drop-Down-Menü den „DRM-884“ auswählen.
- 5) In der dritten Leiste lassen sich unterschiedliche Informationen zu dem Gerät anzeigen und Einstellungen vornehmen. Den Reiter „Device Config“ auswählen (siehe Abbildung 9).
- 6) Im Feld „Rename Device“ kann der Name, der im Dante-Netzwerk für das Gerät verwendet wird, geändert werden (z. B. auf einen eindeutigen Namen mit einem Bezug auf den Installationsort). Eine Änderung mit „Apply“ bestätigen.
- 7) Bei Bedarf die „Sample Rate“ der zu verbindenden Geräte an die des DRM-884 anpassen (der DRM-884 erlaubt keine Änderung der Sample-Rate).
- 8) Über den Reiter „Network Config“ lassen sich bei Bedarf die Netzwerkeinstellungen für die Dante-Schnittstelle des DRM-884 ändern.




Abb. 9 Device-View vom DRM-884

5.3 Routing mit dem Dante-Controller

Für die Zuweisung der Eingangs- und Ausgangssignale der beteiligten Geräte:

- 1) Im „Network View“-Fenster unter „Routing“ die Sendekanäle des gewünschten Geräts unter „Dante Transmitters“ sowie die Empfangskanäle des gewünschten Verbindungspartners unter „Dante Receivers“ durch Klicken auf das öffnen (siehe Abbildung 10).
- 2) Ausgehend von der Spalte des Dante-Transmit-Kanals bis zur Zeile des gewünschten Dante-Receive-Kanals navigieren und auf das Feld am Schnittpunkt klicken.
- 3) Warten, bis das Feld einen grünen Kreis mit weißem Haken ✓ anzeigt.

Für weitere Verbindungen die Schritte wiederholen.

Auf der Audinate-Website kann zum Dante-Controller ein englisches Benutzerhandbuch (User Guide) heruntergeladen werden:

www.audinate.com/learning/technical-documentation




Abb. 10 Dante-Routing

Hinweis: Bei den zusätzlich erscheinenden Empfangskanälen „Broadcast Input1–8“ und Sendekanälen „Broadcast Out1–8“ handelt es sich um Hilfskanäle für die Option der Signalweiterleitung zwischen mehreren Dante-Modulen DRM-884DTM. Ein Beispiel zur Verbindung dieser Kanäle ist in Kapitel 6 gezeigt.

6 Geräteübergreifende Durchsagen mit dem DRM-884RC

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, welche Maßnahmen erforderlich sind, um mit den Kommandomikrofonen DRM-884RC Durchsagen über die Ausgänge anderer DRM-884 zu ermöglichen.

Die DRM-884RC sind an den Matrixroutern A und B angeschlossen, die Verstärkeranlagen sind mit dem Gerät C verbunden. Für die Übertragung der Steuersignale (z. B. Mikrofon-Priorität) wird eine RC-NET-Verbindung der Geräte benötigt („Daisy Chain Mode“). Die Übertragung der Audiosignale zwischen den Geräten erfolgt über

das Dante-Netzwerk. Deshalb ist es erforderlich, die beteiligten Matrixrouter mit der Erweiterung DRM-884DTM auszustatten und, wie in der Abbildung 11 gezeigt, zu verbinden.




Abb. 11 Beispiel mit mehreren DRM-884

6.1 Dante-Routing der Broadcast-Hilfskanäle

Für die Audioverbindungen auf der Dante-Ebene sind für das Routing (Kapitel 5.3) der Hilfskanäle „Broadcast Input1–8“ und „Broadcast Out 1–8“ die folgenden Verbindungen herzustellen (Abb. 12):

- 1) Die Kanäle „Broadcast Out 1–8“ des ersten Geräts (A) mit den Kanälen „Broadcast Input1–8“ des nächsten Geräts (B) verbinden.
- 2) Die Kanäle „Broadcast Out 1–8“ des zweiten Geräts (B) mit den Kanälen „Broadcast Input1–8“ des nächsten Geräts (C) verbinden.

Bei Systemen mit mehr als drei Geräten weiter so verfahren.

- 3) Die Kanäle „Broadcast Out 1–8“ des letzten Geräts (C) mit den Kanälen „Broadcast Input1–8“ des ersten Geräts (A) verbinden.




Abb. 12 Dante-Routing der Broadcast-Kanäle

7 Bedienung des DRM-884

Der DRM-884 lässt sich über einen am selben Netzwerk angeschlossenen Computer und über die Erweiterungen DRM-884RC, DRM-884VP und DRM-884VAP bedienen.

7.1 Steuerprogramm

Die Bedienung des DRM-884 erfolgt vom Computer über das Steuerprogramm unter dem Betriebssystem *Windows 7* oder einer neueren Version. Für die Steuerung der DRM-884-Modelle ab der Firmware-Version „Release V3“ ist das Steuerprogramm mit der Version V2.7.10 erforderlich. Ein Software-Paket kann von Kunden, die sich für die MONACOR ACADEMY registriert haben, im Internet heruntergeladen werden (www.monacor.de ⇒ Academy). Wenn Sie selbst kein MONACOR-Kunde sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Das Programm DRM-884 V...exe mit seinem kompletten Verzeichnis auf den Computer kopieren, der über das Netzwerk mit dem DRM-884 verbunden ist und von dort starten.

Nach dem Start der Programmdatei DRM-884...exe erscheint zuerst das folgende Fenster für die Wahl der zutreffenden Netzwerktopologie (Abb. 4.6.6); die Auswahl mit „Enter“ bestätigen:




Abb. 13 Startfenster

Daisy Chain Network Mode

Mehrere DRM-884 sind über die RC-NET-Buchsen (10) direkt miteinander verbunden. Die Einstellung der Erweiterungen DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP und DRM-884IOP ist nur in diesem Modus möglich. Daher muss für die Konfiguration der am DRM-884 angeschlossenen Erweiterungen immer der Modus „Daisy Chain Network“ gewählt werden, auch wenn die Matrixrouter tatsächlich im Sternmodus verbunden sind.

Star Network Mode

Mehrere DRM-884 sind sternförmig über einen Router miteinander verbunden.

7.2 Gerätekonstellation (Daisy Chain Network)

Im „Daisy Chain Network Mode“ kann die Konstellation der verwendeten Geräte abgebildet werden. Dazu die Namen der verwendeten Geräte aus der Liste „Config Device List“ nach rechts auf die Fläche ziehen (Abb. 14). Das Gerät wird nun durch einen Block repräsentiert, der mit der Maus frei platziert werden kann. Der Block enthält den Gerätenamen, die Device-ID, die Bezeichnung des Gerätetyps und eine Abbildung. Der Gerätename ist zunächst identisch mit dem Gerätetyp, kann aber individuell geändert werden.

Zur Darstellung zusätzlicher Komponenten, z. B. Tonquellen oder Verstärkeranlagen stehen in der Liste die Elemente „Left Label“ und „Right Label“ zur Verfügung. Diese können nach dem Platzieren entsprechend beschriftet werden.

Zum Entfernen einer Komponente aus der Darstellung mit der rechten Maustaste auf den Block klicken und die Option „delete module“ wählen.

Jedes Gerät der DRM-884-Serie benötigt innerhalb eines Systems eine eigene Device-ID. Diese kann nicht frei gewählt werden, sondern

wird vom jeweiligen Hauptgerät DRM-884 vergeben und im Display des Erweiterungsgeräts angezeigt. Die Vergabe erfolgt nach folgendem Prinzip: Die ID des ersten DRM-884 ist 1000. Erweiterungen, die an seiner Buchse RD 9/10 (11, oben) angeschlossen sind, erhalten die ID 1050, Erweiterungen an seiner Buchse RD 11/12 (11, unten) die ID 1060. So kann die Device-ID auch für die Erweiterung DRM-884IOP ermittelt werden, die nicht über ein Display verfügt. Werden mehrere DRM-884VP in Reihe geschaltet, erhalten diese fortlaufende IDs.




Abb. 14 System Configuration (Daisy Chain Network Mode)

Für alle Komponenten in der Darstellung die richtige Device-ID eingeben:

- 1) Mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Block klicken.
- 2) Die Option „Change Device ID“ wählen.
- 3) Die richtige Device-ID eingeben und bestätigen.

Zum Verbinden des Programms mit den Geräten auf die Schaltfläche „Connect“ klicken. (In Abbildung 14 ist die Verbindung bereits hergestellt, sodass hier „Disconnect“ anstelle von „Connect“ zu sehen ist.) Wenn daraufhin die Meldung „Remote device ip is empty or invalid“ erscheint, muss die Verbindung zunächst gesucht werden. Dazu auf „Setup“ klicken. Es erscheint folgendes Fenster.




Abb. 15 Device Scan (Daisy Chain Network Mode)

- 1) Auf „Scan“ klicken. Das Netzwerk wird durchsucht und alle gefundenen DRM-884, die direkt mit dem Netzwerk verbunden sind, werden mit ihren Netzwerkadressen aufgelistet.
- 2) Das zu verbindende Gerät aus der Liste wählen.
- 3) Auf „Apply“ klicken. Das Fenster wird wieder ausgeblendet.
- 4) Im Fenster mit der abgebildeten Gerätekonstellation (Abb. 14) auf „Connect“ klicken.

Hinweis: In der Abbildung ist die Verbindung bereits hergestellt, sodass hier „Disconnect“ anstelle von „Connect“ zu sehen ist.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Feld „Status“ grün und auch die Gerätenamen in den Blöcken aller miteinander verbundenen Geräte sind grün hinterlegt. Aus „Connect“ wird „Disconnect“, womit sich die Verbindung wieder trennen lässt.

Die Einstellungen der verbundenen Geräte lassen sich mit einem Doppelklick auf die Blöcke ändern. Es öffnet sich dann ein dem Gerätetyp entsprechendes Konfigurationsfenster. Die Konfigurationsmöglichkeiten

des DRM-884 sind ab Kapitel 3) beschrieben. Die Konfigurationsmöglichkeiten der Erweiterungen werden in den Kapiteln 8 bis 10 behandelt.

7.3 Geräteliste (Star Network)

Im „Star Network Mode“ erscheint sofort das Konfigurationsfenster für die Eingänge (Kap. 7.6) und links daneben die Liste der im Netzwerk gefundenen DRM-884-Geräte „Device List“. Während das Netzwerk nach passenden Geräten durchsucht wird, erscheint dort „Searching ...“. Anschließend werden alle gefundenen Geräte mit den Namen, IP-Adressen und MAC-Adressen aufgelistet und unten die Anzahl „Count“ der gefundenen Geräte angezeigt. Für eine wiederholte Suche auf  klicken.

Zur Konfiguration eines Geräts dieses in der Liste durch Anklicken auswählen. Die Liste wird nun ausgeblendet und die aktuelle Konfiguration des gewählten Geräts wird geladen. Die bestehende Verbindung zu einem Gerät wird mit einem grünen Feld „Status“ oben angezeigt. Zur Konfiguration eines anderen Geräts kann die Liste über das Symbol  oben links wieder eingeblendet werden.



Abb. 16 Device List (Star Network Mode)

7.4 Netzwerkeinstellungen anpassen

Eine Kommunikation zwischen einem Computer und dem DRM-884 setzt voraus, dass sich beide Geräte im selben Teilnetz (Subnet) befinden. Der DRM-884 ist so voreingestellt, dass er durch einen DHCP-Server im Netz, der sich z. B. in einem Router befindet, automatisch konfiguriert wird. Ist kein DHCP-Server verfügbar, kann der DRM-884 auch manuell konfiguriert und ihm eine feste IP-Adresse zugewiesen werden.

Zum Ändern der Netzwerkeinstellungen das im heruntergeladenen Software-Paket enthaltene Programm „DRM-884_V3-IP_ConfigTool“ starten.




Abb. 17 Startfenster zur Auswahl des Netzwerks

Im Startfenster bei „Network Select“ die Netzwerkverbindung auswählen, über die der Computer und der DRM-884 verbunden sind. Anschließend auf „Enter“ klicken.

Um eine Liste aller Geräte in diesem Netzwerk zu erstellen, im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Scan“ klicken.




Abb. 18 Fenster für Netzwerkeinstellungen

In der Liste das Gerät auswählen, dessen Einstellungen geändert werden sollen. Auf der rechten Seite wird nun die IP-Adresse des gewählten Geräts angezeigt. Darunter ist zu sehen, ob das Gerät seine Adresse über DHCP erhalten hat oder diese festgelegt ist (Static IP). Zum Ändern dieser Einstellung:

- 1) Die Baudrate unbedingt auf „57600“ einstellen!

Hinweis: Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die RS-232-Schnittstelle.

- 2) Auf „DHCP“ oder „Static IP“ klicken.

Wenn „Static IP“ gewählt wurde, die Felder für „IP Address“, „Subnet Mask“ und „Gate Way“ ausfüllen.




Abb. 19 Netzwerkdetails

Mit  können die Eintragungen einer Zeile, mit „Clear“ alle Eintragungen entfernt werden.

- 3) Mit „Submit“ die Änderung zum Gerät übertragen. Die darauf folgende Meldung „Setting Success!“ bestätigt die Änderung der Einstellung.

7.5 Signalverarbeitung konfigurieren

Nach dem Starten des Programms im „Star Network Mode“ oder nach einem Doppelklick auf den Block des DRM-884 in der Abbildung der Gerätekonstellation im „Daisy Chain Mode“ (Abb. 14) werden die Einstellungen eines verbundenen DRM-884 in den Computer geladen und die Ansicht „Input DSP Channel“ angezeigt. Zum Wechsel der Ansicht auf die Schaltflächen oben klicken. Eine Änderung der Einstellungen am Bildschirm wirkt sich direkt auf die Signalverarbeitung des DRM-884 aus.

ACHTUNG



Der Signalprozessor ist in Verbindung mit dem Steuerprogramm ein effektives Werkzeug, mit dem sehr feine, aber auch gravierende Änderungen der Übertragungseigenschaften der Beschallungsanlage möglich sind.

Jede Änderung der Parameter sollte deshalb mit Bedacht und Sachverstand vorgenommen werden. Extreme Änderungen der Einstellungen können schlimmstenfalls zur Schädigung der Lautsprecher führen.

7.5.1 Signalweg

In der Abbildung 3 auf Seite 2 ist der Signalweg durch den DRM-884 als Blockdiagramm dargestellt. Von den Eingängen durchlaufen die Signale IN 1–8 zuerst den einstellbaren Mikrofonvorverstärker, danach die Analog-Digital-Umwandlung. Für die Eingänge IN 9–12 erfolgt die Umwandlung bereits im Erweiterungsmodul. Anschließend durchlaufen die Eingänge IN 1–12 die folgenden Stationen:

- ⇒ Verstärkung (GAIN)
- ⇒ gesteuerte Verstärkungsminderung der Vorrangschaltung (Ducker)
- ⇒ Dynamikexpander (EXPANDER/GATE)
- ⇒ Signalverzögerung (DELAY)
- ⇒ Dynamikkompressor (COMPRESSOR)
- ⇒ Hoch- und Tiefpassfilter (HPF + LPF)
- ⇒ 5-bandige Klangeinstellung (EQ)
- ⇒ Möglichkeit der Phasenumkehr (POLARITY)
- ⇒ Automixer

Jedem Ausgangskanal lassen sich über die Matrix beliebige bearbeitete Eingangssignale zuweisen. Alternativ können die Signale zur automatischen Unterdrückung akustischer Rückkopplungen über den FBC-Kanal geführt werden. Die Ausgangssignale lassen sich wiederum in den folgenden Stationen bearbeiten:

- ⇒ Verstärkung (GAIN)
- ⇒ Signalverzögerung (DELAY)
- ⇒ Dynamikkompressor (COMPRESSOR)
- ⇒ Hoch- und Tiefpassfilter (HPF + LPF)
- ⇒ 8-bandige Klangeinstellung (EQ)
- ⇒ Möglichkeit der Phasenumkehr (POLARITY)

Die Signale der Kanäle OUT 1–8 gelangen nach der Digital-Analog-Umwandlung auf die Ausgänge. Für die Kanäle OUT 9–12 erfolgt die Umwandlung jeweils im Erweiterungsmodul.

Die Parameter zu den gezeigten Blöcken können in den Ansichten „Input DSP Channel“, „Matrix“, „Output DSP Channel“, „Ducker“, „FBC“ und „Auto Mixer“ eingestellt werden. Für einige ist der Zugriff von mehreren Ansichten möglich. Die Einstellung von Werten kann durch Klicken auf die Pfeile neben einem Eingabefeld oder nach einem Doppelklick auf das Feld numerisch über die Tastatur erfolgen.

7.6 Ansicht „Input DSP Channel“

Die Bearbeitungsmöglichkeiten in den Eingangs- und Ausgangskanälen sind sehr ähnlich. Daher werden hier zum Teil auch Anwendungsmöglichkeiten für die Ausgänge beschrieben.

- [1] Schaltflächen zum Umschalten der Ansicht
- [2] Status – Verbindungsstatus
grün = verbunden
grau = nicht verbunden

Sind mehrere DRM-884 im System, erscheint rechts neben der Statusanzeige „Device List:“. Hier kann dann zur Einstellung eines anderen Geräts gewechselt werden.

7.6.1 Expander/Gate

Ein Expander erweitert die Dynamik eines Signals, indem er den Signalpegel unterhalb einer einstellbaren Pegelschwelle abschwächt. Dadurch lassen sich Störgeräusche abschwächen, die einen niedrigeren Pegel als das Nutzsignal haben.

- [3] grafische Darstellung der Expandereinstellungen (horizontale Achse = Eingangspegel, vertikale Achse = Ausgangspegel)

Anzeige „G.R.“:

- grün = Gate geöffnet (Signalpegel > Schwellwert)
- rot = Gate geschlossen (Signalpegel < Schwellwert)



Abb. 20 Ansicht „Input DSP Channel“

- [4] Schwellwert „Threshold“ legt den Pegel fest, unterhalb dessen das Signal gedämpft wird
- [5] Ansprechzeit „Attack“, nach der bei Überschreiten des Schwellwerts das Gate öffnet
- [6] Expansionsverhältnis „Ratio“
Dabei bedeutet z. B. eine Einstellung von 10:1, dass sich unterhalb des Schwellwerts bei einem Eingangssignalabfall von 2 dB der Ausgangspegel um 20 dB reduziert.
Wird hier „Gate“ eingestellt, ist das Expansionsverhältnis $\infty:1$ und der Expander arbeitet als Noise Gate: ein Signal mit einem Pegel unterhalb des eingestellten Schwellwerts wird komplett ausgeblendet.
- [7] Rückstellzeit „Release“ legt die Dauer fest, bis die Dämpfung nach der Unterschreitung des Schwellwerts ihren eingestellten Wert erreicht hat
- [8] Deaktivierung „Bypass“ des Expanders
- [9] Funktion „Default“ zum Zurücksetzen aller Expanderparameter

7.6.2 Phantomspeisung

- [10] nur IN1–8: Phantomspeisung, 48 V

Vorsicht: Die Phantomspeisung nur einschalten, wenn die angeschlossene Tonquelle ausdrücklich Phantomspeisung benötigt. Tonquellen mit asymmetrischem Ausgang könnten durch die Phantomspeisung beschädigt werden. Zur Vermeidung von lauten Schaltgeräuschen den Schalter nur bei stummgeschaltetem Eingang (Mute [38]) betätigen.

7.6.3 Phasenumkehr

- [11] Phasenumkehrschalter „Polarity“: 180° = Signal invertiert

7.6.4 Eingangsempfindlichkeit

- [12] nur IN1–8: Eingangsempfindlichkeit „Microphone Sensitivity“ zur Einstellung des Mikrofonvorverstärkers

7.6.5 Klangeinstellung

Zur Klangeinstellung stehen für jeden Eingangskanal ein Hochpassfilter, ein Tiefpassfilter und fünf parametrische Equalizer zur Verfügung. Hochpassfilter können in Eingängen z. B. als Trittschallfilter gegen tieffrequente Störgeräusche eingesetzt werden. In Ausgangskanälen lassen sie sich, auch in Kombination mit Tiefpassfiltern, als Frequenzweichen nutzen. Die parametrischen Equalizer können beispielsweise zur Anpassung an die Raumakustik verwendet werden.

- [13] Kurvendarstellung des Amplituden-Frequenzgangs

Zu jedem der 5 parametrischen Filter gehört ein Bezugspunkt (kleines Quadrat mit der Filternummer) und eine Frequenzkurve in einer eigenen Farbe. Der resultierende Frequenzgang aller aktiven Filter ist als rote Kurve dargestellt. Beim Hochpassfilter (HPF) und Tiefpassfilter (LPF) sind die Bezugspunkte Kreise.

Die Filterparameter können zum Teil auch grafisch eingestellt werden. Dazu mit der Maus den jeweiligen Bezugspunkt verschieben:

- Änderung der Frequenz durch horizontales Verschieben
- Änderung der Verstärkung durch vertikales Verschieben
- Änderung der Filtergüte/Bandbreite durch horizontales Verschieben eines der beiden seitlichen Quadrate, die beim Überfahren eines Bezugspunkts mit dem Mauszeiger angezeigt werden

- [14] Grenzfrequenz „Freq“ für das Hochpassfilter

- [15] Filtertyp „Type“ für das Hochpassfilter

Anzeige	Filtertyp
Bypass	—
BW...	Butterworth
BES...	Bessel
LK...	Linkwitz-Riley

Die Zahl hinter dem Filterkennzeichen (6/12/18/24/30/36/42/48) gibt die Filtersteilheit in dB/Oktave an.

- [16] Grenzfrequenz „Freq“ für das Tiefpassfilter

- [17] Filtertyp „Type“ für das Tiefpassfilter (Beschreibung [15])

- [18] Frequenz „Frequency“ für die parametrischen Equalizer EQ1–5

- [19] Filtergüte „Qfact“ für die parametrischen Equalizer EQ1–5

Hinweis: Die Verfügbarkeit dieses Parameters hängt vom gewählten Filtertyp ab.

- [20] Verstärkung/Dämpfung „Gain“ für die parametrischen Equalizer EQ1–5

- [21] Filtertyp „Type“ für die parametrischen Equalizer EQ1–5

Peak: Glockencharakteristik

Low: Low-Shelvingfilter

High: High-Shelvingfilter

- [22] Deaktivierung „Bypass“ der einzelnen parametrischen Equalizer EQ1–5

- [23] Funktion „Flat“ zum Zurücksetzen aller Filterparameter

- [24] Deaktivierung „Bypass“ aller Filter

7.6.6 Dynamikkompressor

Ein Kompressor reduziert die Dynamik und schwächt den Signalpegel oberhalb einer einstellbaren Pegelschwelle ab. Dies ist erforderlich, wenn die Dynamik des Audiosignals größer ist als das Verstärkersystem oder die Hörsituation (z. B. bei Hintergrundmusik) erlaubt. Auch lassen sich Pegelunterschiede (z. B. bei wechselnden Mikrofonabständen) reduzieren oder Signalspitzen abschwächen, um eine höhere Aussteuerbarkeit und damit eine höhere Durchschnittslautstärke zu erreichen.

- [25] grafische Darstellung der Kompressoreinstellungen (horizontale Achse = Eingangspegel, vertikale Achse = Ausgangspegel)

- [26] Anzeige der vom Kompressor bewirkten Signaldämpfung „G. R.“ = gain reduction

- [27] Verstärkung „Gain“ zum Ausgleich der durch die Kompression verursachten Lautstärkeverluste

- [28] Schwellwert „Threshold“ legt den Pegel fest, ab dessen Überschreitung die Verstärkung reduziert wird

- [29] Ansprechzeit „Attack“, nach der bei Überschreiten des Schwellwerts die Verstärkung reduziert wird

- [30] Kompressionsverhältnis „Ratio“

Dabei bedeutet z. B. ein Kompressionsverhältnis von 10:1, dass sich oberhalb des Schwellwerts bei einem Eingangspegelanstieg von 20 dB der Ausgangspegel nur um 2 dB erhöht.

Wird hier „Limit“ eingestellt, ist das Kompressionsverhältnis $\infty:1$; der Signalpegel wird auf den eingestellten Schwellwert begrenzt.

- [31] Rückstellzeit „Release“ legt die Dauer fest, bis die Verstärkung nach der Unterschreitung des Schwellwerts wieder ihren ursprünglichen Wert erreicht hat

- [32] Deaktivierung „Bypass“ des Kompressors

- [33] Funktion „Flat Comp“ zum Zurücksetzen aller Kompressorparameter

7.6.7 Signalverzögerung (Delay)

Jedes Ein- und Ausgangssignal kann individuell verzögert werden, z. B. um unterschiedliche Mikrofon- oder Lautsprecherabstände zu kompensieren.

- [34] Deaktivierung „Bypass“ der Signalverzögerung

- [35] Verzögerungszeit in Millisekunden

- [36] Distanz, die der Schall zurücklegt, als alternative Eingabemöglichkeit zu [35]: Die Verzögerungszeit wird automatisch daraus berechnet (Schallgeschwindigkeit 343 m/s).

7.6.8 Mischer

Der untere Teil der Ansicht ist auch in den anderen Ansichten zu sehen. Hier ist ein Mischpult dargestellt, mit Lautstärkereglern für die Ein- und Ausgänge.

- [37] Name des Eingangskanals; der Name des aktuell angezeigten Kanals ist grün hervorgehoben
Zum Wechsel zu den Einstellungen eines anderen Eingangs auf dessen Namensfeld klicken. Durch Doppelklick auf das Feld lässt sich der Eingang umbenennen (☞ Kasten am Ende des Kapitels).
- [38] Funktion „Mute“ zum Stummschalten des Eingangskanals; bei roter Schaltfläche ist der Kanal stummgeschaltet
- [39] Regler/Eingabefeld zur Einstellung der Verstärkung für den Eingangskanal
- [40] Pegelanzeige für den Eingangskanal
- [41] Umschaltmöglichkeit zu den übrigen Eingangskanälen
- [42] Name des Ausgangskanals
Zum Wechsel zu den Einstellungen eines Ausgangs auf dessen Namensfeld klicken (Ansicht „Output DSP Channel“, ☞ Kapitel 7.8). Durch Doppelklick auf das Feld lässt sich der Ausgang umbenennen (☞ Kasten am Ende des Kapitels).
- [43] Funktion „Mute“ zum Stummschalten des Ausgangskanals; bei roter Schaltfläche ist der Kanal stummgeschaltet
- [44] Regler/Eingabefeld zur Einstellung der Verstärkung für den Ausgangskanal
- [45] Pegelanzeige für den Ausgangskanal
- [46] Umschaltmöglichkeit zu den übrigen Ausgangskanälen

Einschränkungen bei der Benennung

Bei der Benennung (Namen für Eingangskanäle, Ausgangskanäle, Presets, Durchsagezonen) sind nur Groß- und Kleinbuchstaben aus dem ASCII-Zeichensatz, Ziffern, Leerzeichen und folgende Sonderzeichen zugelassen: * - /) + = ? . : , ; < >

Andere Sonderzeichen sind zwar bei der Eingabe sichtbar, führen aber auf dem Display des DRM-884 oder einer Erweiterung zu einer falschen Darstellung.

7.7 Ansicht „Matrix“ (Abb. 21)

In dieser Ansicht können die Ausgangskanäle beliebigen Eingangskanälen zugewiesen werden. Die Kanäle sind hier in Form einer Matrix dargestellt. Auf diese Weise werden die Signalwege zwischen den Ein- und Ausgängen festgelegt.

- [47] Eingangskanäle „Input“

Die Kanäle IN01–IN08 bezeichnen die Analogeingänge am DRM-884, die Kanäle IN09–IN12 die Eingänge der Erweiterungsmodule.

Die Kanäle Net01–Net08 bezeichnen die Eingänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Receiver) und sind nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

- [48] Ausgangskanäle „Output“

Die Kanäle OUT01–OUT08 bezeichnen die Analogausgänge am DRM-884, die Kanäle OUT09–OUT12 die Ausgänge der Erweiterungsmodule.

Die Kanäle Net01–Net08 bezeichnen die Ausgänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Transmitter) und sind nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

- [49] Für die Zuweisung eines Ausgangskanals zu einem Eingangskanal auf das Feld im Schnittpunkt der beiden klicken. Ein grünes Feld symbolisiert eine Verbindung. Ein erneutes Klicken löscht die Verbindung wieder.

7.8 Ansicht „Output DSP Channel“ (Abb. 22)

Diese Ansicht bietet die Möglichkeit, die Signale der Ausgänge zu bearbeiten. Die Möglichkeiten dabei sind fast die gleichen wie bei den Eingangskanälen mit folgenden Unterschieden:

- es gibt keine Expander/Gate-Funktion
- jeder Ausgangskanal verfügt über 8 parametrische Equalizer (Beschreibung der Signalverarbeitungsfunktionen ☞ Kapitel 7.6)

7.9 Ansicht „Ducker“ (Abb. 23)

Eine Möglichkeit, die Sprachverständlichkeit von Durchsagen zu verbessern, besteht darin, die Lautstärke der anderen Tonquellen (z.B. Hintergrundmusik) während einer Durchsage zu reduzieren. Der Ducker sorgt dafür, dass dieses automatisch geschieht. Er funktioniert im Prinzip wie ein Kompressor, der aber durch ein anderes Signal gesteuert wird.

- [50] „Source Select“

Eingangskanäle, deren Signale (Durchsage) eine Pegelreduzierung der anderen Signale bewirken sollen

„Local Input“:

1–8 sind Analogeingänge am DRM-884

9–12 sind Eingänge der Erweiterungsmodule

Hinweis: Die Vorrangschaltung der Kommandomikrofone DRM-884RC funktioniert unabhängig von der Ducker-Funktion.




Abb. 21 Ansicht „Matrix“



Abb. 22 Ansicht „Output DSP Channel“

„Network Input“ sind die Eingänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Receiver) und nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

[51] „BGM Setting“

Eingangskanäle, deren Signale eine Pegelreduzierung erfahren sollen (z. B. Hintergrundmusik)

„Local Input“:

1–8 sind Analogeingänge am DRM-884

9–12 sind Eingänge der Erweiterungsmodule

„Network Input“ sind die Eingänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Receiver) und nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

[52] Schwellwert „Threshold“ legt den Pegel fest, ab dessen Überschreitung die Verstärkung der gewählten Kanäle reduziert wird

[53] Grad der Abschwächung „Depth“




Abb. 23 Ansicht „Ducker“

- [54] Ansprechzeit „Attack“, nach der bei Überschreiten des Schwellwerts die anderen Signale abgeschwächt werden
- [55] Rückstellzeit „Release“ legt fest, wie lange es dauert bis die abgeschwächten Kanäle nach dem Ende der Durchsage wieder ihre ursprüngliche Verstärkung erreichen
- [56] Deaktivierung „Bypass“ des Duckers
- [57] Funktion „Default“ zum Zurücksetzen aller Duckereinstellungen

7.10 Ansicht „FBC“ (Abb. 24)

Die Funktion FBC dient zur automatischen Unterdrückung von akustischen Rückkopplungen. Diese können entstehen, wenn ein Lautsprechersignal von einem Mikrofon aufgenommen wird, verstärkt wird und dann wieder über denselben Lautsprecher ausgegeben wird. Daher sollte bei der Mikrofonaufstellung bereits darauf geachtet werden, dass ein Mikrofon nicht auf einen Lautsprecher gerichtet ist oder zu dicht an dem Lautsprecher platziert wird. Eine Rückkopplung macht sich häufig durch ein unangenehmes, lautes Pfeifen bemerkbar. Die Funktion FBC erkennt automatisch die Rückkopplungsfrequenzen und senkt diese durch bis zu 24 Kerbfilter gezielt ab.

Der FBC-Kanal wird parallel zu den in der Ansicht „Matrix“ festgelegten Verbindungen geführt. Die für die FBC-Funktion vorgesehenen Ein- und Ausgänge dürfen daher nicht in der Ansicht „Matrix“ miteinander verbunden sein.

Die Ansicht „FBC“ (Abb. 24) bietet folgende Möglichkeiten:

[58] „FBC Input Select“

Eingangskanäle der Mikrofone, deren Signale zur automatischen Unterdrückung von akustischen Rückkopplungen über den FBC-Kanal geführt werden sollen

„Local Input“:

1–8 sind Analogeingänge am DRM-884

9–12 sind Eingänge der Erweiterungsmodule

„Network Input“ sind die Eingänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Receiver) und nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

[59] „FBC Output Assign“

Ausgangskanäle zu den an den Rückkopplungen beteiligten Lautsprechern

„Local Output“:

1–8 sind Analogausgänge am DRM-884

9–12 sind Ausgänge der Erweiterungsmodule

„Network Output“ sind die Ausgänge der Dante-Schnittstelle (Dante-Transmitter) und nur verfügbar, wenn das Erweiterungsmodul DRM-884DTM eingebaut ist.

[60] Art des Signals „FBC Mode“:

Speech = Sprache

Music = Musik

[61] Rückstellzeit „Filter Release“ der dynamischen Filter:

Fast = kurze Rückstellzeit

Mid = mittlere Rückstellzeit

Slow = lange Rückstellzeit

[62] Kurvendarstellung der Filter im Amplituden-Frequenzgang

[63] „Static Filter Setup“ zum Einrichten statischer Filter

(→ Kapitel 7.10.1)

[64] „Clear Dynamic Filters“ zum Löschen aller dynamischen Filter

[65] „Clear All Filters“ zum Löschen aller dynamischen und statischen Filter

[66] Deaktivierung „Bypass“ der FBC-Funktion

[67] Anzeige der gesetzten Filter:

rot = statisches Filter

grün = dynamisches Filter

Beispiel: Eine Durchsage über ein Mikrofon am Eingang IN03 soll von einem Lautsprecher am Ausgang OUT04 ausgegeben werden. Gegen die Gefahr einer Rückkopplung soll die FBC-Funktion eingesetzt werden:

In der Ansicht „Matrix“ die Verbindung deaktivieren (der Schnittpunkt von Zeile IN03 und Spalte OUT04 ist grau).

In der Ansicht „FBC“ unter „Local Input“ [58] die „3“ und unter „Local Output“ [59] die „4“ aktivieren (grün).

7.10.1 Statische Filter

Primär werden die Filter für die gefundenen Rückkopplungsfrequenzen dynamisch gesetzt, d. h. wenn im Betrieb eine Rückkopplung auftritt, z. B. weil ein Sprecher das Mikrofon zu nah an einen Lautsprecher gehalten hat, wird automatisch ein Filter dafür gesetzt und nach einer wählbaren Dauer wieder gelöscht. Es kann aber gewünscht sein,



Abb. 24 Ansicht „FBC“

vor einer Veranstaltung die Frequenzen zu finden, die in dieser Konstellation von Raum und Verstärkeranlage zur Rückkopplung neigen und gegen diese dauerhaft Filter zu setzen. Dazu dient die Funktion „Static Filter Setup“:

- 1) Die Pegel für die betroffenen Ein- und Ausgänge auf die vorgesehenen Werte einstellen (☞ Kapitel 7.6).
- 2) Die Funktion „Static Filter Setup“ [63] einschalten. Es wird der in Abb. 25 gezeigte zusätzliche Schieberegler eingeblendet.
- 3) Den Schieberegler zur Erhöhung der Verstärkung vorsichtig nach rechts schieben, bis es zur ersten Rückkopplung kommt. Das erste Filter wird automatisch gesetzt und die Rückkopplung damit beseitigt. Das Filter wird in der Filteranzeige [67] rot markiert und in der Frequenzkurve [62] dargestellt.
- 4) Den Regler weiter nach rechts schieben, bis die nächste Rückkopplung auftritt. Bei Bedarf auf diese Weise weitere Filter setzen.
- 5) Die Funktion „Static Filter Setup“ [63] wieder ausschalten. Die roten Felder in der Filteranzeige [67] stehen für die gesetzten statischen Filter.




Abb. 25 FBC „Static Filter Setup“

7.11 Ansicht „Auto Mixer“ (Abb. 26)

Werden zahlreiche Mikrofone benötigt, aber immer nur eines zurzeit benutzt, so wie es z. B. bei Diskussionen üblich ist, entsteht durch die große Anzahl offener Mikrofonkanäle eine Summe an Hintergrundgeräuschen, die sehr störend sein kann. Nun kann jeder Mikrofonkanal mithilfe des Noisegates (☞ Kapitel 7.6.1) von leisen Störgeräuschen befreit werden, was aber eine genaue Einstellung des Expanders/Gates für jeden Kanal erforderlich macht.

Eine zusätzliche Möglichkeit ist die Verwendung der Funktion „Auto Mixer“. Sobald in eines der beteiligten Mikrofone gesprochen wird, ist dieses vorübergehend das Hauptmikrofon und die Pegel der anderen Mikrofone werden reduziert. Es lassen sich folgende Einstellungen vornehmen (☞ Abb. 26):

- 1) Unter „Source Select“ alle betroffenen Mikrofoneingänge des DRM-884 auswählen.
- 2) Bei Bedarf die Funktion „Active Time“ einschalten (ON) und mit dem Schieberegler einstellen, wie lange die Pegelabsenkung der Nebenumikrofone andauern soll, nachdem am Hauptmikrofon nicht mehr gesprochen wird.




Abb. 26 Ansicht „Auto Mixer“

7.12 Ansicht „Save/Load/Copy“ (Abb. 27)




Abb. 27 Ansicht „Save/Load/Copy“

7.12.1 Konfiguration speichern

Die vorgenommenen Einstellungen lassen sich als Presets im DRM-884 und auf dem Computer speichern.

Zum Speichern im DRM-884:

- 1) Das Speicherziel „Device“ wählen.
- 2) In der „Preset List“ die gewünschte Speicherplatznummer auswählen.
- 3) Auf „Save“ klicken. Das folgende Fenster wird angezeigt:




Abb. 28 Fenster „Save Preset“

- 4) Wenn ein leerer Speicherplatz („Empty“) gewählt wurde, einen anderen Namen für das Preset eingeben. Soll ein belegter Speicherplatz überschrieben werden, kann bei Bedarf der Name geändert werden.

Hinweis: Bei der Benennung des Presets die beschränkte Darstellbarkeit von Sonderzeichen im Display des Geräts berücksichtigen (☞ Kasten in Kap. 7.6).

- 5) Zum Speichern auf „Submit“ klicken oder mit „Exit“ den Vorgang abbrechen.
- 6) Die dann eingeblendete Sicherheitsabfrage bestätigen.

Zum Speichern auf dem Computer:

- 1) Das Speicherziel „Local PC“ wählen. In der „Preset List“ werden jetzt die zuletzt von dem Computer geladenen Dateien angezeigt.
- 2) Auf „Save“ klicken.
- 3) Den Speicherort und Dateinamen festlegen und die Datei speichern.

7.12.2 Gespeicherte Konfiguration laden

Um eine im DRM-884 als Preset gespeicherte Konfiguration aufzurufen:

- 1) Als Quelle „Device“ wählen.
- 2) In der „Preset List“ das gewünschte Preset auswählen.
- 3) Auf „Load“ klicken.

Zum Laden einer auf dem Computer gespeicherten Konfiguration:

- 1) Als Quelle „Local PC“ wählen. In der „Preset List“ werden jetzt die zuletzt von dem Computer geladenen Dateien angezeigt.

- 2) In der „Preset List“ eine der angezeigten Dateien auswählen oder zur Auswahl einer hier nicht aufgeführten Datei oben die Zeile „Load by Windows Explorer“ auswählen.
- 3) Auf „Load“ klicken.
- 4) Die dann eingeblendete Sicherheitsabfrage bestätigen.

7.12.3 Gespeicherte Konfiguration löschen

Zum Löschen eines Presets:

- 1) Den Speicherort des Presets wählen:
Device = im DRM-884 gespeichertes Preset
Local PC = auf dem Computer gespeichertes Preset (Datei)
- 2) Auf „Delete“ klicken.
- 3) Die dann eingeblendete Sicherheitsabfrage bestätigen.

7.12.4 Sichern/Zurückladen aller Presets

Zum Sichern aller Presets des Geräts in einer Datei auf dem Computer:

- 1) Auf „Import All Presets“ klicken.
- 2) Die Sicherheitsabfrage zum Laden der Presets bestätigen. Es werden nun alle Presets vom DRM-884 auf den Computer geladen. Der Fortschritt dieses Vorgangs wird bei „Progress:“ angezeigt.
- 3) Die Sicherheitsabfrage zum Speichern auf dem Computer bestätigen.
- 4) Den Speicherort und Dateinamen wählen.

Zum späteren Zurückladen der gesicherten Presets:

- 1) Auf „Export All Presets“ klicken.
- 2) Die Datei mit den gesicherten Presets öffnen. Es werden nun alle Presets aus der Datei im DRM-884 gespeichert. Der Fortschritt dieses Vorgangs wird bei „Progress:“ angezeigt.

7.12.5 Einstellungen kopieren

Die Einstellungen eines Eingangskanals lassen sich auf beliebige andere Eingangskanäle kopieren. Ebenso können die Einstellungen eines Ausgangskanals von anderen Ausgangskanälen übernommen werden.

- 1) Den Kanal auswählen, dessen Einstellungen auf andere Kanäle übertragen werden sollen. Dazu auf den Namen des Kanals klicken ([37] für Eingänge oder [42] für Ausgänge  Abb. 20 in Kap. 7.6).
- 2) Die Ansicht „Save/Load/Copy“ aufrufen.
Der Name des gewählten Ein- oder Ausgangs steht im Feld „Copy from“  Abb. 27).
- 3) Unter „To channels below:“ ( Abb. 27) alle Kanäle auswählen, die diese Einstellungen übernehmen sollen.
Sollen alle Kanäle ausgewählt werden, auf „Select All“ klicken.
- 4) Den Kopiervorgang mit „Copy“ starten.

Hinweis: Die Einstellung „Microphone Sensitivity“ [12] und die Wahl der Phantomspeisung [10] in den Eingangskanälen 1–8 (Abb. 20 in Kap. 7.6) werden nicht kopiert.

7.13 Ansicht „System“




Abb. 29 Ansicht „System“

7.13.1 Relais betätigen

Über „RelayI“ und „RelayII“ können die beiden Relais (13) geschaltet werden. Bei grüner Schaltfläche sind die Relais-Kontakte geschlossen. Die hier eingestellten Schaltzustände werden beim Speichern einer Konfiguration mitgespeichert.

7.13.2 Konfiguration zurücksetzen

Über „Restore Default Setting“ lassen sich alle Parameter auf die Standardwerte zurücksetzen. Das Display (1) zeigt anstelle eines Presets „Default“. Die im DRM-884 gespeicherten Presets bleiben dabei erhalten.

Mit „Reset to Factory Setting“ wird der DRM-884 auf die Werks-einstellungen zurückgesetzt. Sollen die gespeicherten Presets erhalten werden, diese zuvor auf dem Computer sichern und nach dem Zurücksetzen in den DRM-884 zurückladen ( Kapitel 7.12.4).

Wichtig: Die Funktion „Reset to Factory Setting“ nach einem Firmware-Update und beim Auftreten von Fehlfunktionen ausführen.

7.13.3 Gerät umbenennen

Unter „Device Name“ kann der DRM-884 umbenannt werden, z. B. zur leichteren Unterscheidbarkeit bei Verwendung mehrerer Geräte. Ein geänderter Gerätenamen lässt sich mit „Default“ wieder auf „DRM-884“ zurücksetzen.

Hinweis: Bei der Benennung des Geräts die beschränkte Darstellbarkeit von Sonderzeichen im Display des Geräts berücksichtigen ( Kasten in Kapitel 7.6).

7.13.4 Gerät sperren, Passwort ändern

Das Gerät lässt sich gegen unbefugte Bedienung sperren. Dazu auf „Lock System“ klicken. Ein Entsperren ist nur mit Kenntnis des Passworts möglich. Das vom Werk vorgegebene Passwort ist „8888“.

Zum Ändern des Passworts auf „Password Setting“ klicken. Folgendes Fenster wird angezeigt:




Abb. 30 Password Setting

- 1) Das aktuelle Passwort bei „Current Password“ eingeben.
- 2) Das neue Passwort bei „New Password“ eingeben.
- 3) Das neue Passwort bei „Confirm Password“ zur Bestätigung noch einmal eingeben. Das neue Passwort gut merken!
- 4) Die Änderung mit „Yes“ bestätigen oder mit „Cancel“ abbrechen.

7.14 Programm beenden

Das Programm über den Menüpunkt „System ▶ Exit“ oder durch Schließen des Programmfensters beenden. Wenn erforderlich, vorher das Konfigurationsfenster schließen.

8 Bedienung des Mikrofons DRM-884RC

8.1 Voreinstellungen

Zum Einrichten des Mikrofons dieses mit dem Hauptgerät DRM-884 verbinden. Das Steuerprogramm im „Daisy Chain Network Mode“ starten, in der Gerätekonstellation einen Block für das DRM-884RC platzieren, die zugewiesene Device-ID eingeben und das Hauptgerät im Programm verbinden (Kapitel 7.2). Jetzt kann über einen Doppelklick auf den Block des DRM-884RC das folgende Konfigurationsfenster aufgerufen werden:




Abb. 31 Konfigurationsfenster für DRM-884RC

Die Einstellungen, die hier vorgenommen werden können, sind in den folgenden Kapiteln näher beschrieben. Alle durchgeführten Einstellungen werden mit „Save To Device“ auf das Gerät übertragen. Die aktuelle Einstellung des Geräts lässt sich mit „Load From Device“ anzeigen. Zudem können die Einstellungen über „Save Preset“ auf dem Computer gespeichert und mit „Load Preset“ von dort wieder geladen werden. Auf diese Weise lassen sich die Einstellungen auch auf ein anderes DRM-884RC übertragen. Über „Default“ werden die Werkseinstellungen aufgerufen.

8.1.1 Gerät umbenennen

Die Voreinstellung für den Gerätenamen ist die Typenbezeichnung „DRM-884RC“. Bei „Device Name“ kann dieser geändert werden, z. B. mit Bezug zum Aufstellungsort.

8.1.2 Zonen einrichten

Für jedes DRM-884RC können verschiedene Beschallungszonen definiert werden. Für jede Beschallungszone lässt sich eine beliebige Kombination der Ausgänge OUT 1–12 aller verbundenen DRM-884 festlegen (Kapitel 6).

- 1) Die Zone in der linken Spalte unter „Zone Setting“ auswählen und benennen. Dabei sind für den Namen Groß- und Kleinbuchstaben aus dem ASCII-Zeichensatz, Ziffern, Leerzeichen und folgende Sonderzeichen zugelassen: * - /) + = ? . : , ; < >

Andere Sonderzeichen sind zwar bei der Eingabe sichtbar, führen aber nach der Übertragung zum Mikrofon zu einer falschen Darstellung.

- 2) Die zu der Zone gehörenden Ausgänge für alle verbundenen DRM-884 durch Klicken auf die Knöpfe in der entsprechenden Spalte festlegen:

grüner Knopf = eine Durchsage geht auf diesen Ausgang

grauer Knopf = eine Durchsage geht nicht auf diesen Ausgang

Mit „Select All“ lassen sich alle Ausgänge auf Grün setzen. Mit „Clear All“ werden alle Ausgänge auf Grau zurückgesetzt.

- 3) Alle weiteren benötigten Zonen auf die gleiche Weise einrichten.
- 4) Den Wert „Max Zones Setting“ auf die Anzahl der eingerichteten Zonen einstellen. Damit werden die nicht benötigten Zonen im Display des Mikrofons ausgeblendet und die Auswahl wird übersichtlicher.

Hinweis für die Verwendung der Dante-Erweiterung DRM-884DTM: Die Ausgänge zum Dante-Netzwerk können nicht direkt für die Zonen gewählt werden. Jedoch liegt das Signal eines DRM-884RC grundsätzlich auf dem Dante-Hilfskanal „Broadcast Out 1“ und kann von dort aus weiterverteilt werden.

8.1.3 Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann bei einer Durchsage mit dem Regler VOLUME (v) eingestellt werden. Eine Voreinstellung wird im Konfigurationsfenster vorgenommen:

Mic Volume: Lautstärke für das Mikrofon

Chime Volume: Lautstärke für den Gongklang

Master Volume: Gesamtlautstärke für Mikrofon und Gongklang

8.1.4 Priorität festlegen

Werden in einem System mehrere DRM-884RC eingesetzt, muss zwischen diesen eine Rangfolge festgelegt werden. Dazu für jedes Mikrofon bei „Priority“ einen anderen Wert (1–8) einstellen. Das Mikrofon mit dem höheren Wert hat Vorrang vor einem Mikrofon mit einem niedrigeren Wert. Es kann die Durchsage über ein Mikrofon mit niedrigerem Rang unterbrechen.

8.1.5 Gongdauer einstellen

Im Feld „Chime Time“ lässt sich die Dauer des Gongklangs einstellen, der zu Beginn jeder Durchsage abgespielt wird. Soll kein Gongklang die Durchsage ankündigen, den Minimalwert einstellen.

8.1.6 Gongklang ersetzen

Der Gongklang lässt sich durch einen anderen Klang mit einer Spieldauer von bis zu 4s ersetzen. Der neue Klang muss als Datei im Format MP3 oder WAV vorliegen.

- 1) Das Mikrofon DRM-884RC (Abb. 32) vom Hauptgerät DRM-884 trennen.
- 2) Die Micro-USB-Buchse (o) mit einem USB-Anschluss des Computers verbinden, auf dem sich die gewünschte Klangdatei befindet. Das DRM-884RC wird vom Computer als Wechseldatenträger angezeigt.
- 3) Die auf diesem Datenträger angezeigte Datei durch die neue Datei ersetzen.

Hinweis: Anstatt die Originaldatei zu überschreiben, kann sie für eine spätere Wiederverwendung in ein Unterverzeichnis verschoben werden. Wenn die neue Klangdatei im Stammverzeichnis gespeichert ist, spielt das DRM-884RC diese ab.

- 4) Das Mikrofon ordnungsgemäß vom Computer trennen und wieder mit dem DRM-884 verbinden.

8.2 Durchsagen durchführen




Abb. 32 DRM-884RC

Vor jeder Durchsage zuerst die gewünschte(n) Zone(n) wählen, in der die Durchsage zu hören sein soll:

- 1) Mit dem Drehknopf SCROLL (u) im Display (r) die Zeile der gewünschten Zone wählen.
 - 2) Durch Drücken des Knopfes die Zone für die Durchsage anwählen ☒ oder durch erneutes Drücken wieder abwählen ☐.
 - 3) Alle weiteren gewünschten Zonen auf diese Weise anwählen.
 - 4) Zum gleichzeitigen Anwählen aller Zonen den Knopf VOLUME (v) drücken.
 - 5) Die Lautstärkeeinstellung wird oben rechts im Display angezeigt und kann mit dem Drehknopf VOLUME (v) geändert werden.
- Hinweis:** Das Signal des Mikrofons liegt, abhängig von der gewählten Anschlussbuchse (11), auf dem Kanal IN09 oder IN11 und der Gongklang auf dem Kanal IN10 oder IN12. Die Einstellung der Gain-Schieberegler im Steuerprogramm ([39] in Abb. 20) hat hier jedoch keine Auswirkung. Die Kanäle können aber über „Mute“ [38] stummgeschaltet werden.
- 6) Vor Beginn der Durchsage die Taste TALK (t) drücken. Das Display zeigt das Symbol .
 - 7) Den Gongklang abwarten und in die Mikrofonkapsel (q) sprechen. Das Sprechsignal wird mit der Status-LED (s) SIG angezeigt. Leuchtet zusätzlich die LED CLIP, ist der Signalpegel zu hoch und die Sprache kann verzerrt klingen. In diesem Fall die Lautstärke mit dem Regler VOLUME entsprechend zurückdrehen.
 - 8) Zum Beenden der Durchsage die Taste TALK erneut drücken. Das Display zeigt wieder die Zonenübersicht. Wird bei einer Durchsage ca. 12 s nicht gesprochen, führt dies zur automatischen Beendigung der Durchsage.

Hinweis: Blinkt die LED BUSY (s), wird bereits über ein anderes DRM-884RC gesprochen. Mit einer eigenen Durchsage muss dann gewartet werden, bis die LED erloschen ist.

9 Bedienung der Lautstärkeregler DRM-884VP und DRM-884VAP

9.1 Voreinstellungen

Zum Einrichten eines der Wandmodule DRM-884VP oder DRM-884VAP dieses mit dem Hauptgerät DRM-884 verbinden. Das Steuerprogramm im „Daisy Chain Network Mode“ starten, in der Gerätekonstellation einen Block für das Modul platzieren, die zugewiesene Device-ID eingeben und das Hauptgerät im Programm verbinden (Kapitel 7.2). Jetzt kann über einen Doppelklick auf den Block des Moduls das folgende Konfigurationsfenster aufgerufen werden:




Abb. 33 Konfigurationsfenster für DRM-884VAP

Die Einstellungen, die hier vorgenommen werden können, sind in den folgenden Kapiteln näher beschrieben. Alle durchgeführten Einstellungen werden mit „Save To Device“ auf das Gerät übertragen. Die aktuelle Einstellung des Geräts lässt sich mit „Load From Device“ anzeigen. Zudem können die Einstellungen über „Save Preset“ auf dem Computer gespeichert und mit „Load Preset“ von dort wieder geladen werden. Auf diese Weise lassen sich die Einstellungen auch auf ein anderes Modul gleichen Typs übertragen. Über „Default“ werden die Werkseinstellungen aufgerufen.

9.1.1 Gerät umbenennen

Die Voreinstellung für den Gerätenamen ist die Typenbezeichnung „DRM-884VAP“ bzw. „DRM-884VP“. Bei „Device Name Setting“ kann dieser geändert werden, z. B. mit Bezug zum Montageort.

9.1.2 Ein- und Ausgänge wählen

Unter „Select Channel to Control Volume“ festlegen, für welche Eingänge „Input Channel“ und welche Ausgänge „Output Channel“ an diesem Wandmodul die Lautstärke eingestellt werden darf.

Unter „Enable Routing Function“ festlegen, für welche der Ausgänge an diesem Wandmodul die Zuweisung der Eingänge geändert werden darf.

9.2 Lautstärke einstellen




Abb. 34 DRM-884VAP

Zum Ändern der Lautstärke eines Ein- oder Ausgangs:

- 1) Mit dem Drehknopf (x) die obere Zeile im Display (w) wählen (das Symbol zeigt auf die aktuelle Zeile).
- 2) Den Knopf drücken: Das Symbol wechselt zu .
- 3) Durch Drehen des Knopfes den einzustellenden Ein- oder Ausgangskanal wählen.
- 4) Die Auswahl durch Drücken des Knopfes bestätigen. Das Symbol wechselt zurück zu .
- 5) Mit dem Drehknopf die dritte Zeile wählen und durch Drücken des Knopfes bestätigen. Das Symbol wechselt zu .
- 6) Durch Drehen des Knopfes die gewünschte Lautstärke einstellen. Die aktuelle Einstellung kann an der Balkengrafik abgelesen werden. Das Signal des Kanals wird mit dem Symbol = Signal angezeigt. Erscheint zusätzlich das Rechteck des Symbols darüber gefüllt (= Clip), ist der Signalpegel zu hoch und das Signal wird verzerrt. In diesem Fall die Lautstärke entsprechend zurückdrehen.
- 7) Um eine andere Einstellung vorzunehmen, den Knopf erneut drücken. Das Symbol wechselt zurück zu .

9.3 Ein-/Ausgänge zuweisen

Wie in der Ansicht „Matrix“ im Steuerprogramm (Kapitel 7.7) können am Wandmodul den Ausgängen verschiedene Eingänge zugewiesen werden.

- 1) Mit dem Drehknopf (x) die obere Zeile im Display (w) wählen (das Symbol zeigt auf die aktuelle Zeile).
- 2) Den Knopf drücken: Das Symbol wechselt zu .
- 3) Durch Drehen des Knopfes den einzustellenden Ausgang wählen.
- 4) Die Auswahl durch Drücken des Knopfes bestätigen. Das Symbol wechselt zurück zu .
- 5) Mit dem Drehknopf die zweite Zeile wählen und durch Drücken des Knopfes bestätigen. Eine Liste verfügbarer Eingänge wird angezeigt.
- 6) Mit dem Drehknopf einen zuzuweisenden Eingang wählen und zum Verbinden oder zum Trennen den Knopf drücken. Das Symbol bedeutet, dass das Signal dieses Eingangs auf den gewählten Ausgang geleitet wird. Sind einem Ausgang mehrere Eingänge zugewiesen, werden deren Signale gemischt.
- 7) Zum Verlassen der Liste den untersten Eintrag „Exit“ wählen und durch Drücken des Knopfes bestätigen oder einige Sekunden warten; die Liste wird dann automatisch verlassen.

10 Bedienung der Anschlussenerweiterung DRM-884IOP

10.1 Gerät umbenennen

Zum Ändern des Namens eines Wandmoduls DRM-884IOP dieses mit dem Hauptgerät DRM-884 verbinden. Das Steuerprogramm im „Daisy Chain Network Mode“ starten, in der Gerätekonstellation einen Block für das Modul platzieren, die zugewiesene Device-ID eingeben und das Hauptgerät im Programm verbinden (Kapitel 7.2). Jetzt kann über einen Doppelklick auf den Block des Moduls das folgende Konfigurationsfenster aufgerufen werden:




Abb. 35 Konfigurationsfenster für DRM-884IOP

Die Voreinstellung für den Gerätenamen ist die Typenbezeichnung „DRM-884IOP“. Bei „Device Name“ kann dieser geändert werden, z. B. mit Bezug zum Montageort.

Mit „Default“ lässt sich die Änderung auf die Voreinstellung zurücksetzen.

10.2 Mikrofoneingangsempfindlichkeit anpassen




Abb. 36 DRM-884IOP

Die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofoneingangs (k) lässt sich mit Hilfe des Reglers (l) an das verwendete Mikrofon anpassen. Leuchtet die Anzeige CLIP (n) für A/MIC, ist der Signalpegel zu hoch und der Ton kann verzerrt klingen. In diesem Fall den Regler (l) entsprechend zurückdrehen oder/und die Verstärkung des Eingangskanals über das Steuerprogramm (Kapitel 7.6) reduzieren.

10.3 Phantomspeisung ein-/ausschalten

Einige Mikrofone (z. B. Kondensatormikrofone) benötigen zum Betrieb eine Phantomspeisung. Dafür kann mit dem Schalter (j) eine Phantomspannung von 48 V auf den Eingang (k) geschaltet werden (Position ON).

Vorsicht: Die Phantomspeisung nur einschalten, wenn die angeschlossene Tonquelle ausdrücklich Phantomspeisung benötigt. Tonquellen mit asymmetrischem Ausgang könnten durch die Phantomspeisung beschädigt werden. Zur Vermeidung von lauten Schaltgeräuschen den Schalter nur bei ausgeschaltetem Hauptgerät DRM-884 oder stummgeschaltetem Eingangskanal betätigen.

10.4 Signalanzeigen

Die Eingangssignale dieses Wandmoduls werden mit den LEDs INPUT (m), die Ausgangssignale mit den LEDs OUTPUT (n) angezeigt. Die grünen LEDs SIG zeigen das Vorhandensein eines Signals, die roten LEDs CLIP einen zu hohen Signalpegel (Verzerrung des Signals) an.

11 Technische Daten

11.1 DRM-884

Frequenzbereich:	20–20 000 Hz
Analoges Eingangssignal:	max. 7,75 V (symmetrisch)
Mikrofonverstärker:	0/12/24/36/48 dB
Eingangsimpedanz:	5 k Ω
Phantomspannung:	48 V, schaltbar
Eingangskanaltrennung:	> 70 dB (A)
Analoges Ausgangssignal:	max. 7,75 V (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz:	240 Ω
Ausgangskanaltrennung:	> 87 dB (A)
Dynamik:	> 105 dB
Klirrfaktor:	< 0,01 %

Signalbearbeitungsmöglichkeiten je Eingangskanal

Gain:	–80 dB bis +15 dB
Hochpassfilter, Tiefpassfilter	
Frequenzbereich:	20–20 000 Hz
Filtertypen:	Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel
Filtersteilheit:	6–48 dB/Oktave
Parametrischer Equalizer	
Filteranzahl:	5
Filtertypen:	Peak, High-Shelf, Low-Shelf
Frequenzbereich:	20–20 000 Hz
Filtergüte Q (Typ „Peak“):	0,4–128
Verstärkung/Dämpfung:	± 18 dB
Delay:	max. 1,36 s
Kompressor	
Ansprechzeit:	10–150 ms
Rückstellzeit:	10–1000 ms
Kompressionsverhältnis:	1,2:1 bis ∞ :1
Expander/Noisegate	
Ansprechzeit:	10–150 ms
Rückstellzeit:	10–1000 ms
Expansionsverhältnis:	1:1,2 bis 1: ∞
Phasenumkehr	

Signalbearbeitungsmöglichkeiten je Ausgangskanal

Gain:	–80 dB bis +15 dB
Hochpassfilter:	wie Eingangskanal
Tiefpassfilter:	wie Eingangskanal
Parametrischer Equalizer	
Filteranzahl:	8
Parameter:	wie Eingangskanal
Delay:	wie Eingangskanal
Kompressor:	wie Eingangskanal
Phasenumkehr	

Relais

Anschluss:	2 $\times$ Schraubklemmen
Kontaktbelastbarkeit:	≈ 30 V/2 A

Allgemein

Stromversorgung:	230 V/50 Hz/80 VA
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T):	483 $\times$ 44 $\times$ 270 mm, 1 HE
Gewicht:	4,22 kg

11.2 DRM-884RC

Mikrofon:	steckbares Elektretmikrofon, XLR-Anschluss
Schwanenhalslänge:	310 mm
Datenschnittstelle zur Übertragung einer Gongklang-Datei:	Micro-USB
Stromversorgung:	über DRM-884
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T):	176 $\times$ 70 $\times$ 162 mm
Gewicht:	811 g

11.3 DRM-884VAP

Analoges Ausgangssignal:	max. 7,75 V (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz:	240 Ω
Anschluss:	Schraubklemmen
RD-Net	
IN:	RJ45-Buchse
Stromversorgung:	über DRM-884
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T):	145 $\times$ 85 $\times$ 65 mm
Gewicht:	281 g

11.4 DRM-884VP

Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Stromversorgung:	über DRM-884
RD-Net	
IN:	RJ45-Buchse
LINK OUT:	RJ45-Buchse
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T):	145 $\times$ 85 $\times$ 65 mm
Gewicht:	273 g

11.5 DRM-884IOP

Eingänge	
Line (2 $\times$ Cinch):	max. 7,75 V/5 k Ω
Mic (XLR):	max. 7,75 V/5 k Ω
Phantomspannung:	48 V, schaltbar
Analoges Ausgangssignal:	max. 7,75 V (symmetrisch)
Ausgangsimpedanz:	240 Ω
Anschluss:	Schraubklemmen
Stromversorgung:	über DRM-884
Anschluss:	RJ45-Buchse
Zulässige Einsatztemperatur:	0–40 °C
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T):	145 $\times$ 85 $\times$ 53 mm
Gewicht:	293 g

11.6 DRM-884DTM

Anschluss:	2 $\times$ RJ45-Buchse
Eingangskanäle:	8
Ausgangskanäle:	8
Auflösung:	16–32 bit
Abtastrate:	48 kHz
Gewicht:	118 g

Änderungen vorbehalten.

12 Protokoll für die RS-232-Fernsteuerung

Start Byte 0 (1 Byte)	Start Byte 1 (1 Byte)	Start Byte 2 (1 Byte)	Length (2 Bytes) High, Low	Device (2 Bytes)	ID Address (2 Bytes) *	Type (2 Bytes)	Command (2 Bytes)	Channel (n Bytes) Local Channels: 0x01 – 0x0C Network Channels: 0x0D – 0x14	Value (n Bytes)	End Byte (1 Byte)	Function
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x01	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B)	0x40	Input Gain
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x02	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Phase Normal: 0 Phase Inverted: 1 (1 B)	0x40	Input Phase
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x03	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Mute Off: 0 Mute On: 1 (1 B)	0x40	Input Mute
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x04	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Input Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x13	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x04	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B) Phase Norm.: 0 / Inv.: 1 (1 B) Mute Off: 0 / On: 1 (1 B) DC 48V Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Input Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x05	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B)	0x40	Output Gain
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x06	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Phase Normal: 0 Phase Inverted: 1 (1 B)	0x40	Output Phase
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x07	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Mute Off: 0 Mute On: 1 (1 B)	0x40	Output Mute
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x08	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Output Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x13	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x08	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B) Phase Norm.: 0 / Inv.: 1 (1 B) Mute Off: 0 / On: 1 (1 B) Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x11	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x09	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B) Matrix Input Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Routing Off: 0 Routing On: 1 (1 B)	0x40	Matrix Mixer
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0A	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Matrix Mixer Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x23	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0A	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Routing Off: 0 / On: 1 IN01 – IN12, Net01 – Net08 (20 Bytes)	0x40	Matrix Mixer Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0B	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Input Gain Up (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0C	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Input Gain Down (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0D	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Gain Up (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0E	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Gain Down (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0F	Ch. 1 – 8: 0x01 – 0x08 (1 B)	DC 48V Off: 0 DC 48V On: 1 (1 B)	0x40	Phantom Power DC 48V for Inputs
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x10	Relay 1: 0x01 / Relay 2: 0x02 (1 B)	Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Relay Control
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x11	Invalid: 0x00 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Relay Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x11	Relay 1: Off: 0 / On: 1 (1 B)	Relay 2: Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Relay Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x1F	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x12	16-character Device Name (ASCII code) (16 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Modify Device Name
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x13	Invalid: 0x00 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Device Information
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x1F	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x13	16-character Device Name (ASCII code) (16 B)	Firmware Version: 0x10 – 0x99 (1 B)	0x40	Device Information (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x14	Preset Number: 0x01 – 0x18 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Recall Preset

* ID-Address: ID1000 = 0x10, 0x00; ID2000 = 0x20, 0x00; ...

Audio Matrix Router System

These instructions are intended for users with basic knowledge of audio technology and network technology. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

The instructions refer to DRM-884 models starting from firmware version "Release V3".

Contents

1 Overview	27	7.7 View "Matrix"	38
1.1 Front panel of DRM-884	27	7.8 View "Output DSP Channel"	38
1.2 Rear panel of DRM-884	27	7.9 View "Ducker"	38
2 Safety Notes	27	7.10 View "FBC"	40
3 Applications	28	7.10.1 Static filters	40
3.1 Extension possibilities	28	7.11 View "Auto Mixer"	41
3.1.1 Zone paging microphone DRM-884RC	28	7.12 View "Save/Load/Copy"	41
3.1.2 Volume control DRM-884VP	28	7.12.1 Saving the configuration	41
3.1.3 Volume control with audio output DRM-884VAP	28	7.12.2 Loading configurations that have been saved	41
3.1.4 Connection extension DRM-884IOP	28	7.12.3 Deleting configurations that have been saved	41
3.1.5 Dante interface module DRM-884DTM	28	7.12.4 Saving/Reloading all presets	42
4 Setup and Connection	28	7.12.5 Copying settings	42
4.1 Audio sources	28	7.13 View "System"	42
4.2 Power amplifiers	28	7.13.1 Switching the relays	42
4.3 Switching outputs	28	7.13.2 Resetting a configuration	42
4.4 Remote control via RS-232	29	7.13.3 Renaming the device	42
4.5 Computer	29	7.13.4 Locking the device, changing the password	42
4.6 Extensions	29	7.14 Exiting the program	42
4.6.1 Installation of wall modules	29	8 Operation of the Microphone DRM-884RC	42
4.6.2 Volume control DRM-884VP	29	8.1 Presettings	42
4.6.3 Volume control with audio output DRM-884VAP	29	8.1.1 Renaming the device	43
4.6.4 Connection extension DRM-884IOP	29	8.1.2 Setting up zones	43
4.6.5 Zone paging microphone DRM-884RC	30	8.1.3 Setting the volume	43
4.6.6 Additional audio matrix routers DRM-884	30	8.1.4 Defining the priority	43
4.6.7 Dante interface module DRM-884DTM	30	8.1.5 Setting the chime time	43
4.7 Power supply	30	8.1.6 Replacing the chime	43
5 Configuration of the Dante Network	31	8.2 Making announcements	44
5.1 Installing the program "Dante Controller"	31	9 Operation of the Volume Controls	44
5.2 Device configuration with the Dante Controller	31	DRM-884VP and DRM-884VAP	44
5.3 Routing with the Dante Controller	31	9.1 Presettings	44
6 Announcements across Devices with DRM-884RC	32	9.1.1 Renaming the module	44
6.1 Dante routing of auxiliary broadcast channels	33	9.1.2 Selecting the inputs and outputs	44
7 Operation of DRM-884	34	9.2 Setting the volume	45
7.1 Control program	34	9.3 Assigning inputs/outputs	45
7.2 Device constellation	34	10 Operation of the Connection Extension DRM-884IOP	45
7.3 Device list	35	10.1 Renaming a module	45
7.4 Matching the network settings	35	10.2 Matching the microphone input sensitivity	45
7.5 Configuring signal processing	35	10.3 Activating/Deactivating the phantom power	45
7.5.1 Signal path	36	10.4 Signal LEDs	45
7.6 View "Input DSP Channel"	36	11 Specifications	46
7.6.1 Expander/Gate	36	11.1 DRM-884	46
7.6.2 Phantom power	37	11.2 DRM-884RC	46
7.6.3 Phase reversal	37	11.3 DRM-884VAP	46
7.6.4 Input sensitivity	37	11.4 DRM-884VP	46
7.6.5 Sound adjustment	37	11.5 DRM-884IOP	46
7.6.6 Dynamic compressor	37	11.6 DRM-884DTM	46
7.6.7 Delay	37	12 Protocol for RS-232 Remote Control	47
7.6.8 Mixer	37		

All operating elements and connections of DRM-884 described can be found on page 2.

1 Overview

1.1 Front panel of DRM-884 (fig. 1)

1 LC display



Fig. 4 Display of DRM-884

The following information is displayed:

- device name
 - current configuration (preset loaded)
 - firmware version
 - connection status¹, DSP status², Dante module³, ID number
- ¹The icons will flash alternatively when a connection has been established.
²"DSP!" will be displayed when there is a problem with the signal processor.
³"DANTE" will show that the extension DRM-884DTM has been installed.

2 LEDs to indicate the signal level of the analog inputs and of the RD inputs for the extension modules

The green LED SIG lights up when a signal is available (depending on the settings of the input channel). When the red LED CLIP lights up, there is overload at the input. In case of overload, reduce the gain setting for the signal processor or the output level of the signal source accordingly.

3 LEDs to indicate the output signal level of the analog outputs and of the RD outputs for the extension modules

The green LED SIG lights up when a signal is available. When the red LED CLIP lights up, there is overload at the output. In case of overload, reduce the gain setting for the signal processor accordingly.

4 Status LEDs

FAULT: lights up to indicate a fault
 COMM: lights up to indicate communication with the computer
 PWR: power indication

1.2 Rear panel of DRM-884 (fig. 2)

5 Support for the mains fuse

Always replace a blown fuse by one of the same type.

6 Mains jack for connection to a mains socket (230V/50Hz) via the mains cable provided

7 Cover plate; remove the cover plate when installing the Dante extension module DRM-884DTM

8 RJ45 jack LAN to connect DRM-884 to a computer network (e.g. to an Ethernet switch or router)

Caution: Do not connect the device to the Ethernet when the switch LAN/RC-NET (9) is in the position "RC-NET": The device connected may be damaged!

The two LEDs at the jack indicate network connection and network activity.

9 Selector switch for the type of connection

Position LAN: DRM-884 is connected to the network via the Ethernet connection LAN (8).

Position RC-NET: DRM-884 is connected to the jack LINK of another DRM-884 via its jack IN (10).

10 RJ45 jacks RC-NET to connect additional DRM-884

LINK: to connect another DRM-884

IN: to connect the jack LINK of another DRM-884

11 RJ45 jacks RD to connect the extensions DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP, DRM-884IOP

upper jack: inputs/outputs 9 and 10

lower jack: inputs/outputs 11 and 12

12 RS-232 interface for remote control of DRM-884; connection via plug-in screw terminals provided

13 Switching outputs RELAY 1 and 2; connection via plug-in screw terminals provided

14 Balanced analog audio signal outputs OUTPUT 1–8; connection via plug-in screw terminals provided

15 Balanced analog audio signal inputs INPUT 1–8 for microphones or audio sources with line level; connection via plug-in screw terminals provided

2 Safety Notes

The units (DRM-884, DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP, DRM-884IOP) and the insertion module DRM-884DTM correspond to all relevant directives of the EU and are therefore marked with **CE**.

WARNING



DRM-884 uses dangerous mains voltage. Leave servicing to skilled personnel only and never insert anything into the air vents:
 Risk of electric shock!

- The units are suitable for indoor use only. Protect them against dripping water, splash water and high air humidity. The admissible ambient temperature range is 0–40°C.
- Do not place any vessel filled with liquid on the units, e.g. a drinking glass.
- Do not operate DRM-884 and immediately disconnect the mains plug from the socket
 1. if the unit or the mains cable is visibly damaged,
 2. if a defect might have occurred after the unit was dropped or suffered a similar accident,
 3. if malfunctions occur.
 In any case, the unit must be repaired by skilled personnel.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the socket, always seize the plug.
- For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or chemicals.
- No guarantee claims for the products and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the products are used for other purposes than originally intended, if they are not correctly connected or operated, or if they are not repaired in an expert way. Likewise, no liability will be accepted for any data loss as a result of operating errors or a defect or for any consequential damage caused by this data loss.



If the products are to be put out of operation definitively, take them to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

3 Applications

The audio matrix router DRM-884 is designed for fixed installation of PA systems. It is suited for versatile applications. DRM-884 is equipped with eight analog inputs and eight analog outputs. The inputs can be connected to the outputs as desired. With additional components, it is possible to increase the number of inputs and outputs of DRM-884 to 12 each. When multiple DRM-884 devices are combined, the number of connections can be increased to up to 192 inputs and 192 outputs.

The integrated signal processor allows you to process the input signals and output signals by means of filters (crossover networks/equalizers), delays, gates/expanders and compressors/limiters. Functions to automatically fade out background music (ducker) and noise (automatic mixer) and to suppress feedback noise (feedback controller) make handling of the PA system easier and improve speech intelligibility of announcements.

The device is configured by means of PC software on a computer connected to DRM-884 via Ethernet. Configurations for various applications can be saved to DRM-884 or to the computer and be retrieved when required. Via RS-232 interface, remote control of DRM-884 is also possible.

The possibilities of extensions available as accessories are described below.

3.1 Extension possibilities

3.1.1 Zone paging microphone DRM-884RC

The zone paging microphone DRM-884RC is used for announcements. To make announcements, the outputs of one or multiple DRM-884 devices are assigned to different zones. Zone names can be selected, for example with reference to the place of PA application. Before making an announcement, the person using the microphone defines the desired zone(s) and adjusts the volume of the announcement.

An automatic chime can precede an announcement. The chime signal can be replaced by an individual audio file in MP3 format, if required.

When multiple DRM-884RC microphones are used, different priorities can be defined so that a specific microphone will take priority.

Note: When multiple DRM-884 devices are used, a Dante connection of the DRM-884 devices via the extensions DRM-884DTM is required for making announcements across the devices (see chapter 6).

3.1.2 Volume control DRM-884VP

The wall module DRM-884VP is used to adjust the volume at the place of PA application itself. It is also possible to assign different inputs of DRM-884 to specific outputs so that the users will be able to select their audio source on site.

The module is equipped with a feed-through output to connect another DRM-884VP.

3.1.3 Volume control with audio output DRM-884VAP

The wall module DRM-884VAP offers the same features as the module DRM-884VP. In addition, it has two analog audio outputs, but it has no feed-through output to connect another extension module.

3.1.4 Connection extension DRM-884IOP

The wall module DRM-884IOP offers additional connection options, e.g. at the place of PA application. It features two analog inputs for audio sources with line signal level (RCA jacks). As an alternative to one of the two inputs, a microphone input (XLR jack) is provided. Its sensitivity is adjustable and phantom power (e.g. for condenser microphones) can be activated for this input.

The module also has two balanced analog outputs. For permanent connection, these outputs are designed as screw terminals and can also be used, for example, to connect amplifiers or active speakers.

3.1.5 Dante interface module DRM-884DTM

The module DRM-884DTM includes a Dante interface. Thus, eight digital inputs and outputs each are additionally made available to DRM-884.

Dante, an audio network developed by the company Audinate, allows transmission of up to 512 audio channels at the same time. Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) uses a common Ethernet standard and is based on the Internet protocol. The transmission of audio signals is uncompressed and synchronized, with minimum latency. The advantage over analog audio signal transmission is a cost-effective connection of components via standard network cables and low susceptibility to interference, even in case of long transmission paths. In addition, signal routing between components that have once been connected can be changed by software at any time. In the Dante network, devices configured as transmitters are used as signal sources. By means of the program "Dante Virtual Soundcard" from the company Audinate, computers can also be used as signal sources, e.g. to feed audio files replayed on the computer to the Dante network. Devices configured as receivers (e.g. amplifiers) receive signals from the Dante network.

DRM-884DTM is equipped with eight transmitter channels (Output Net01–Net08) and eight receiver channels (Input Net01–Net08). The transmitters and receivers in the Dante network are assigned via the Dante configuration program "Dante Controller" (see chapter 5).

The Ethernet interface is also configured via the program "Dante Controller" (see chapter 5.2). For correct configuration, knowledge of network technology is indispensable.

Note: When multiple DRM-884 devices are used, the Dante network will allow connection across the devices between the analog inputs and outputs.

Dante™ is a trademark of Audinate Pty Ltd.

4 Setup and Connection

DRM-884 is designed for installation into a rack (483 mm/19"), but it can also be set up as desired.

For installation into a rack, it requires a height of 1 RS (1 RS = rack space = 44.45 mm).

Always switch off DRM-884 and the devices to be connected before making or changing any connections.

4.1 Audio sources

Connect microphones or audio sources with line level, e.g. the output of a preamplifier or mixer, to the pin connector INPUT (15) via the plug-in screw terminals provided. The jacks are balanced. To connect sources with unbalanced signals, bridge the contacts $\perp$ and $-$.

When microphones are connected, the sensitivity of the input can be increased in the device settings (via the PC program). It is also possible to activate phantom power separately for each input.

Caution: Never connect any audio source with unbalanced output when phantom power has been activated. The audio source may be damaged!

4.2 Power amplifiers

Usually, power amplifiers or active speakers are connected to the outputs of DRM-884, but it is also possible to connect other devices for further signal processing. Connect the line level inputs of the devices to the pin connector OUTPUT (14) via the plug-in screw terminals provided. The outputs are balanced.

4.3 Switching outputs

Two switching outputs are available to switch external devices via the control program. Connect a device to be switched to the desired relay contact pair RELAY 1 or 2 (13) via the plug-in screw terminals. The contact rating is $\approx 30\text{ V}/2\text{ A}$.

4.4 Remote control via RS-232

Various functions of DRM-884 can be remote-controlled via the RS-232 interface. Connect the controller to the pin connector RS232 (12) via the plug-in screw terminals provided. The pin configuration is as follows:

G = Ground

R = Receive Data

T = Transmit Data

The interface of DRM-884 has the following settings:

Baud rate	9600
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1
Hardware data flow control	none

The control commands are listed in the table in chapter 12.

4.5 Computer

DRM-884 is equipped with an Ethernet connection. This allows configuration via a computer.

Always make sure that the switch LAN/RC-NET (9) is in the position "LAN" before making the Ethernet connection; otherwise, the network components to be connected (e.g. router) may be damaged.

Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the RJ45 jack LAN (8) to the Ethernet connector of a router, Ethernet switch or directly to a computer. The interface of DRM-884 is preset to automatic configuration by a DHCP server in the network (e.g. in the router). Alternatively, set a fixed IP address via the web interface DRM-884 (see chapter 7.4).

4.6 Extensions

4.6.1 Installation of wall modules

To install the wall modules DRM-884VP, ...VAP and ...IOP:

- 1) Guide the connection cable through the housing from the rear.
- 2) Make the connections on the rear of the module.
- 3) Screw the housing to the wall.
- 4) Place the module in the housing and fasten with the two screws.
- 5) Place the cover frame on the module so that it engages.

4.6.2 Volume control DRM-884VP

Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the input jack (a) on the rear of DRM-884VP to one of the two RD ports (11). The maximum cable length is 100 m.




Fig. 5 Connecting DRM-884VP

The second jack (b) is provided for connecting another DRM-884VP.

4.6.3 Volume control with audio output DRM-884VAP

Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the RJ45 jack (c) on the rear of DRM-884VAP to one of the two RD ports (11). The maximum cable length is 100 m.




Fig. 6 Connecting DRM-884VAP

Connect the two audio outputs (d = OUT 9/11, e = OUT 10/12), for example, to the inputs of amplifiers or active speakers. The output signals are balanced.

4.6.4 Connection extension DRM-884IOP

Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the RJ45 jack (h) on the rear of DRM-884IOP to one of the two RD ports (11). The maximum cable length is 100 m.




Fig. 7 Connecting DRM-884IOP, rear

Connect the two audio outputs to the inputs of amplifiers or active speakers.

OUTPUT A = output channel OUT 9/11 = terminal (f)

OUTPUT B = output channel OUT 10/12 = terminal (g)

The output signals are balanced. The LEDs OUTPUT (n) at the front indicate the output signal level.




Fig. 8 Connecting DRM-884IOP, front

The two RCA jacks (i) at the front can be used to connect audio sources with line level. The LEDs INPUT (m) indicate the output level of these jacks.

As an alternative to using the line level input A, a microphone can be connected to the XLR jack (k). The sensitivity of this input is adjusted with the control (l): It is possible to activate a 48 V phantom power at the microphone jack, e.g. for condenser microphones. To activate it, set the switch (j) to the position ON.

Caution: Never connect any audio source with unbalanced output to the XLR jack when phantom power has been activated. The audio source may be damaged!

4.6.5 Zone paging microphone DRM-884RC

Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the jack RD [(p) in fig. 32 of chapter 8.2] to one of the two RD ports (11). The maximum cable length is 100m.

4.6.6 Additional audio matrix routers DRM-884

Multiple DRM-884 devices can be combined to increase the number of inputs and outputs. A maximum of 16 devices can be interconnected. The devices are connected in a chain ("Daisy Chain Network Mode").

- 1) Set the switch LAN/RC-NET (9) of the first device to the position "LAN" and connect the device to the computer network via the jack LAN (8) as described in chapter 4.5.
- 2) On the second device and on all other devices connected to it, set the switch LAN/RC-NET (9) to the position "RC-Net".
- 3) Connect the jack RC-NET IN (10) of the second device to the jack RC-NET LINK (10) of the first device.
- 4) Proceed in the same way to connect the third device to the second device etc.

As an alternative, the devices can be connected in the "Star Network Mode": Set the switch LAN/RC-NET (9) on all devices to the position "LAN". Use the jack LAN (8) to connect each DRM-884 to a router or Ethernet switch of the computer network as described in chapter 4.5.

Note: To send announcements to the outputs of another DRM-884 via a zone paging microphone DRM-884RC, connect the DRM-884 to which the microphone is connected to the other DRM-884 in the "Daisy Chain Mode". In addition, a Dante connection of the DRM-884 devices via the extensions DRM-884DTM is required (see chapter 6).

4.6.7 Dante interface module DRM-884DTM

- 1) Make sure to disconnect DRM-884 from the mains before installing the Dante module DRM-884DTM.
- 2) Release the two screws and remove the cover plate (7).
- 3) Insert the module into the opening so that the PCB of the module fits into the lateral rails.
- 4) Fasten the connection plate of the module with the two screws of the cover plate.
- 5) Use a CAT-5e network cable (or a cable of higher category) to connect the jack PRIMARY of the module to the Dante network.

Note: If the jack SECONDARY is not used for any other purpose and you wish to use the same network to control DRM-884 and to transmit the Dante signals, the jack SECONDARY can be connected to the jack LAN (8) to feed through the network signal.

Caution: Always set the switch LAN/RC-NET (9) to the position "LAN" before connecting!

4.7 Power supply

To connect the device to the power supply, use the mains cable provided to connect the mains jack (6) to a mains socket (230 V/50 Hz). The device is ready for operation.

The extensions connected via the RD interface are supplied with power via this interface. They do not require any additional power supply.

5 Configuration of the Dante Network

DRM-884 is configured as a transmitter and a receiver in the Dante network by means of the program “Dante Controller”, available as a free download on the website of the company Audinate. The settings made via the program will be saved to the corresponding transmitters and receivers of the Dante network so that the program is only required for network configuration but not for normal operation.

5.1 Installing the program “Dante Controller”

Download and install the program “Dante Controller” via the following Internet address on the computer on which the program is to be executed:

www.audinate.com/products/software/dante-controller

5.2 Device configuration with the Dante Controller

- 1) Start the Dante Controller.
- 2) Wait for DRM-884 and the devices to which you wish to connect it to appear in the matrix.

Note: If DRM-884 or one of the devices fails to appear, the reason may be that

- the corresponding device has not been switched on
- the device is in a different subnet
- the device is not able to synchronize with the other Dante devices.

However, if one of the two last-mentioned reasons applies, the Dante device should at least appear under the tab “Device Info” or “Clock Status” in the network view. It may solve the problem to switch the device off and on again or to disconnect and reconnect the LAN connection. For further information please refer to the user manual of the Dante Controller from Audinate.

- 3) In the menu bar of the Dante Controller, select “Device/Device View” or use the shortcut Ctrl+D. The Device View window will open.
- 4) Select “DRM-884” in the bar of the drop-down menu appearing beneath the menu bar.
- 5) The third bar can be used to indicate information on the device and to make settings. Select the tab “Device Config” (refer to fig. 9).
- 6) In the field “Rename Device”, the name used for the device in the Dante network can be changed (e. g. to a name specifying the place of installation). Click “Apply” to confirm the change.
- 7) Adjust the “Sample Rate” of the devices to be connected to the sample rate of DRM-884 (DRM-884 does not allow any change of the sample rate).
- 8) Use the tab “Network Config” to change the network settings for the Dante interface of DRM-884, if required.




Fig. 9 Device View of DRM-884

5.3 Routing with the Dante Controller

To assign the input signals and output signals of the corresponding devices:

- 1) Under “Routing” in the window “Network View”, click  to open the transmitting channels of the desired device under “Dante Transmitters” and the receiving channels of the connection partner desired under “Dante Receivers” (refer to fig. 10).
- 2) Navigate from the column of the Dante transmit channel to the row of the desired Dante receive channel and click the field at the intersection point.
- 3) Wait for the field to show a green circle with a white check mark ✓.

For additional connections, repeat the steps.

An English user guide for the Dante Controller is available for download on the Audinate website:

www.audinate.com/learning/technical-documentation




Fig. 10 Dante routing

Note: The receiving channels “Broadcast Input 1–8” and the transmitting channels “Broadcast Out 1–8” shown additionally are auxiliary channels for the signal forwarding option between multiple Dante modules DRM-884DTM. An example for connection of these channels can be found in chapter 6.

6 Announcements across Devices with DRM-884RC

The example below shows the requirements for making announcements with the microphones DRM-884RC via the outputs of other DRM-884 devices.

The DRM-884RC microphones are connected to the matrix routers A and B. The amplifier systems are connected to device C. Transmission of control signals (e.g. priority of microphones) requires an RC-NET connection of the devices ("Daisy Chain Mode"). Transmission of audio

signals between the devices is made via the Dante network. Therefore, it is necessary to equip the devices involved with the extension DRM-884DTM and to connect them as shown in figure 11.




Fig. 11 Example with multiple DRM-884

6.1 Dante routing of auxiliary broadcast channels

For audio connections on the Dante level, make the following connections for routing (see chapter 5.3) the auxiliary channels "Broadcast Input 1–8" and "Broadcast Out 1–8" (see fig. 12):

- 1) Connect the channels "Broadcast Out 1–8" of the first device (A) to the channels "Broadcast Input 1–8" of the next device (B).
 - 2) Connect the channels "Broadcast Out 1–8" of the second device (B) to the channels "Broadcast Input 1–8" of the next device (C).
- Proceed in the same way for systems with more than three devices.
- 3) Connect the channels "Broadcast Out 1–8" of the last device (C) to the channels "Broadcast Input 1–8" of the first device (A).




Fig. 12 Dante routing of the broadcast channels

7 Operation of DRM-884

DRM-884 can be operated via a computer connected to the same network and via the extensions DRM-884RC, DRM-884VP and DRM-884VAP.

7.1 Control program

DRM-884 is operated via the computer by means of the control program under the operating system *Windows 7* or a later version. For control of the DRM-884 models starting from firmware version "Release V3", the control program featuring version V2.7.10 will be required. A software package can be downloaded from the Internet by customers who have registered for the MONACOR ACADEMY (www.monacor.de ⇒ Academy). If you are not a MONACOR customer yourself, please contact your retailer. Copy the program DRM-884 V...exe with its entire directory to the computer connected to DRM-884 via the network and start it from the computer.

When the program file DRM-884...exe is started, the following window for selecting the corresponding network topology will appear (see chapter 4.6.6). Click "Enter" to confirm:




Fig. 13 Start window

Daisy Chain Network Mode

Multiple DRM-884 devices are directly connected via their RC-NET jacks (10). Adjustment of the extensions DRM-884RC, DRM-884VP, DRM-884VAP and DRM-884IOP is only possible in this mode. Therefore, the "Daisy Chain Network Mode" must always be used for configuring the extensions connected to DRM-884, even if the matrix routers are actually connected in the star mode.

Star Network Mode

Multiple DRM-884 devices are interconnected in the star mode via a router.

7.2 Device constellation (Daisy Chain Network)

In the "Daisy Chain Network Mode", the constellation of the devices used can be shown. To do this, drag the names of the devices used from the "Config Device List" and drop them in the area on the right (fig. 14). The device is shown as a block which can be placed as desired by means of the mouse. The block contains the device name, the device ID, the type name of the device and a picture. The device name is identical to the type name at first, but it can be changed individually.

To show additional components, e. g. audio sources or amplifier systems, the elements "Left Label" and "Right Label" are available on the list. These elements can be placed and marked accordingly.

To delete a component from the view, click the block with the right mouse button and select the option "delete module".

Each device of the DRM-884 series requires its own device ID within the system. This ID cannot be selected as desired; it is assigned by the corresponding master device DRM-884 and indicated on the display of the extension device. The ID is assigned according to the

following principle: The ID of the first DRM-884 is 1000. Extensions connected to its jack RD9/10 (11, at the top) are assigned ID 1050. Extensions connected to its jack RD 11/12 (11, at the bottom) are assigned ID 1060. Thus, the device ID can also be determined for the extension DRM-884IOP which does not have a display. Multiple DRM-884VP modules connected in series will have consecutive IDs.




Fig. 14 System Configuration (Daisy Chain Network Mode)

Enter the correct device ID for all components in the view:

- 1) Click the corresponding block with the right mouse button.
- 2) Select the option "Change Device ID".
- 3) Enter the correct device ID and confirm.

To connect the program to the devices, click the button "Connect". (Figure 15 shows an example where the connection has already been made. This is why the option "Disconnect" is shown instead of "Connect".) When the message "Remote device ip is empty or invalid" appears, search for the connection: Click "Setup". The following window will appear:




Fig. 15 Device Scan (Daisy Chain Network Mode)

- 1) Click "Scan". The network will be searched and all DRM-884 devices found which are directly connected to the network will be listed with their network addresses.
- 2) Select the device to be connected from the list.
- 3) Click "Apply". The window will disappear.
- 4) In the window with the device constellation displayed (fig. 14), click "Connect".

Note: The figure shows an example where the connection has already been made. This is why the option "Disconnect" is shown instead of "Connect".

After successful connection, the field "Status" is green and the device names in the blocks of all devices interconnected are also highlighted in green. "Connect" will change to "Disconnect", allowing the connection to be disconnected.

To change the settings of the devices connected, double-click the blocks. A configuration window corresponding to the device type will appear. The description of the configuration options of DRM-884 starts in chapter 7.5. The configuration options of the extensions can be found in chapters 8 to 10.

7.3 Device list (Star Network)

In the “Star Network Mode”, the configuration window for the inputs (chapter 7.6) and on the left of it the list of DRM-884 devices “Device List” will immediately appear. “Searching ...” will appear while the network is searched for matching devices. Then all devices found will be listed with their names, IP addresses and MAC addresses. The number of the devices found (“Count”) will be shown at the bottom. Click  to repeat the search.

To configure a device, click the device on the list to select it. The list will disappear and the current configuration of the device selected will be loaded. A green field “Status” at the top will indicate connection to a device. To configure another device, click the icon  at the top on the left to show the list again.




Fig. 16 Device List (Star Network Mode)

7.4 Matching the network settings

Communication between a computer and DRM-884 is only possible when both devices are in the same subnet. DRM-884 is preset in such a way that it will be automatically configured by a DHCP server in the network, e.g. in a router. If a DHCP server is not available, DRM-884 can also be configured manually and a fixed IP address can be assigned to it.

To change the network settings, start the program “DRM-884_V3-IP_ConfigTool” included in the software package that has been downloaded.




Fig. 17 Start window for network selection

Under “Network Select” in the start window, select the network connection used to connect the computer and DRM-884. Then click “Enter”.

To create a list of all devices in this network, click the button “Scan” in the next window.




Fig. 18 Window for network settings

From this list, select the device for which the settings are to be changed. The IP address of the device selected will be displayed on the right. Below the address, you will see whether the device has received its address via DHCP or whether the address is static (Static IP). To change this setting:

- 1) Make sure to set the baud rate to “57600”!
Note: This setting will not have any effect on the RS-232 interface.
- 2) Click “DHCP” or “Static IP”.

If “Static IP” was selected, fill in the fields for “IP Address”, “Subnet Mask” and “Gate Way”.




Fig. 19 Network details

 is used to delete the entries of the corresponding row, while “Clear” is used to delete all entries.

- 3) Use “Submit” to transfer any change to the device. The message “Setting Success!” will appear to confirm that the setting has been changed.

7.5 Configuring signal processing

After starting the program in the “Star Network Mode” or after double-clicking the block of DRM-884 in the view of the device constellation in the “Daisy Chain Mode” (fig. 14), the settings of a DRM-884 connected will be loaded to the computer and shown in the view “Input DSP Channel”. To change the view, click the buttons at the top. A change of settings on the screen will directly affect signal processing of DRM-884.

ATTENTION



Combined with the control program, the signal processor is an effective tool for making slightest but also major changes to the transmission properties of the PA system.

Therefore, any change of parameter should be carefully considered and be made with the required expertise. In the worst case, extreme changes of the settings may damage the speakers.

7.5.1 Signal path

Figure 3 on page 2 shows a block diagram of the path a signal takes through DRM-884. Starting at the inputs, the signals IN 1–8 pass the adjustable microphone preamplifier first, then the analog-to-digital converter. The signals of the inputs IN 9–12 are already converted in the extension module. Then the inputs IN 1–12 pass the following stations:

- ⇒ gain (GAIN)
- ⇒ controlled gain reduction of the priority circuit (Ducker)
- ⇒ dynamic expander (EXPANDER/GATE)
- ⇒ signal delay (DELAY)
- ⇒ dynamic compressor (COMPRESSOR)
- ⇒ high-pass filter and low-pass filter (HPF + LPF)
- ⇒ 5-band equalizer (EQ)
- ⇒ phase reversal option (POLARITY)
- ⇒ automatic mixer

Via the matrix, any processed input signals can be assigned to each output channel. As an alternative, the signals can be routed via the FBC channel to automatically suppress feedback noise. The output signals can be processed at the following stations:

- ⇒ gain (GAIN)
- ⇒ signal delay (DELAY)
- ⇒ dynamic compressor (COMPRESSOR)
- ⇒ high-pass filter and low-pass filter (HPF + LPF)
- ⇒ 8-band equalizer (EQ)
- ⇒ phase reversal option (POLARITY)

After digital-to-analog conversion, the signals of the channels OUT 1–8 are sent to the outputs. The signals of the channels OUT 9–12 are respectively converted in the extension module.

The parameters for the blocks shown can be set in the views "Input DSP Channel", "Matrix", "Output DSP Channel", "Ducker", "FBC" and "Auto Mixer". Some of them can be accessed from various views. To set values, click the arrows next to the input field or double-click the field and use the number keys on the keyboard.

7.6 View "Input DSP Channel"

The processing options in the input channels and output channels are quite similar.

Therefore, applications for the outputs are also described here to some extent.

- [1] buttons to select the view
- [2] status - status of connection
green = connected
grey = disconnected

When multiple DRM-884 devices are in the system, "Device List" will appear on the right of the status indication. From here, you can go to the settings of another device.

7.6.1 Expander/Gate

An expander is used to expand the dynamics of a signal by attenuating the signal level below an adjustable level threshold. This will attenuate noise below the level of the wanted signal.

- [3] graphic presentation of the expander settings
(horizontal axis = input level, vertical axis = output level)
indication "G.R.":
green = gate open (signal level > threshold)
red = gate closed (signal level < threshold)



Fig. 20 View "Input DSP Channel"

- [4] "Threshold" to define the level below which the signal will be attenuated
- [5] "Attack" to define the time it takes the gate to open once the threshold has been reached.
- [6] "Ratio" : expansion ratio
The setting 10:1, for example, means that the output level will be attenuated by 20 dB when the input signal falls below the threshold by 2 dB.
When "Gate" is selected, the expansion ratio is ∞ :1 and the expander operates as a noise gate, i.e. a signal at a level below the threshold defined will be muted.
- [7] "Release" to define the time it takes the attenuation to reach its value adjusted once the signal has fallen below the threshold.
- [8] "Bypass" to deactivate the expander
- [9] "Default" to reset all expander parameters

7.6.2 Phantom power

- [10] *IN1–8 only*: phantom power, 48V

Caution: Only activate the phantom power when the audio sources connected expressly require phantom power. Phantom power may damage any audio sources with unbalanced outputs. To prevent loud switching noise, only use the button when the input has been muted (Mute [38]).

7.6.3 Phase reversal

- [11] "Polarity", phase reversal switch: 180° = signal inverted

7.6.4 Input sensitivity

- [12] *IN1–8 only*: "Microphone Sensitivity" to adjust the microphone preamplifier

7.6.5 Sound adjustment

To adjust the sound, each input channel is provided with a high-pass filter, a low-pass filter and five parametric equalizers. High-pass filters can be used in inputs, for example as impact sound filters to suppress low-frequency noise. In output channels, they can be used as cross-over networks, also in combination with low-pass filters. Parametric equalizers can be used, for example, to match the sound to the room acoustics.

- [13] curve representation of the amplitude frequency response
Each of the five parametric filters has a reference point (small square containing the filter number) and a frequency curve of a separate colour. A red curve shows the resulting frequency response of all active filters. The reference points of the high-pass filter (HPF) and the low-pass filter (LPF) are circles.
The filter parameters can partly be adjusted graphically: Use the mouse to shift the reference point:
 - change of frequency by horizontal shifting
 - change of gain by vertical shifting
 - change of quality factor/bandwidth by horizontal shifting of one of the two lateral squares which are displayed when the mouse pointer is moved over the reference point
 - [14] "Freq": cut-off frequency for the high-pass filter
 - [15] "Type": type of high-pass filter
- | Indication | Filter type |
|------------|----------------|
| Bypass | — |
| BW... | Butterworth |
| BES... | Bessel |
| LK... | Linkwitz-Riley |
- The number (6/12/18/24/30/36/42/48) after the filter type indicates the slope in dB/octave.
- [16] "Freq": cut-off frequency for the low-pass filter
 - [17] "Type": type of low-pass filter (description  [15])
 - [18] "Frequency": frequency for the parametric equalizers EQ1–5

- [19] "Qfact": quality factor for the parametric equalizers EQ1–5
Note: It depends on the filter type selected if this parameter is available.
- [20] "Gain": gain/attenuation for the parametric equalizers EQ1–5
- [21] "Type": filter type for the parametric equalizers EQ1–5
Peak: bell filter
Low: low shelving filter
High: high shelving filter
- [22] "Bypass" to deactivate the individual parametric equalizers EQ1–5
- [23] "Flat" function to reset all filter parameters
- [24] "Bypass" to deactivate all filters

7.6.6 Dynamic compressor

A compressor is used to reduce the dynamics and to attenuate the signal level above an adjustable level threshold. This is necessary when the dynamics of the audio signal is higher than permitted by the amplifier system or by the listening situation (e.g. in case of background music). It is also possible to reduce differences in level (for example with varying microphone distances) or to attenuate signal peaks in order to obtain a higher gain setting and thus a higher average volume.

- [25] graphic presentation of compressor settings
(horizontal axis = input level, vertical axis = output level)
- [26] indication of signal attenuation caused by the compressor
"G. R." = gain reduction
- [27] "Gain" to compensate volume loss caused by compression
- [28] "Threshold" to define the level from which the gain will be attenuated
- [29] "Attack" to define the time it takes the compressor to attenuate the gain once the sound level has exceeded the threshold level
- [30] "Ratio": compression ratio
A compression ratio of 10:1, for example, means that, above the threshold, the output level will only increase by 2 dB when the input level increases by 20 dB.
When "Limit" is selected, the compression ratio is ∞ :1 and the signal level is limited to the threshold defined.
- [31] "Release" to define the time it takes the compressor to let the gain return to its original value once the sound level has fallen below the threshold level
- [32] "Bypass" to deactivate the compressor
- [33] "Flat Comp" to reset all compressor parameters

7.6.7 Delay

Each output signal and input signal can be delayed individually, e.g. to compensate varying distances of microphones or speakers.

- [34] "Bypass" to deactivate the delay
- [35] delay time in milliseconds
- [36] distance covered by the sound, as an alternative input option to [35]: The delay time is automatically calculated on this basis (speed of sound: 343 m/s).

7.6.8 Mixer

The lower section of the view can also be found in other views. It shows a mixer with volume controls for the inputs and outputs.

- [37] name of input channel; the name of the channel currently indicated is highlighted in green
To go to the settings of another input, click the name field of the input. To rename the input, double-click the field ( box at the end of this chapter).
- [38] "Mute" function to mute the input channel; when the button is red, the channel has been muted
- [39] control/input field to set the gain for the input channel
- [40] VU meter for the input channel

- [41] switchover option to the other input channels
- [42] name of output channel
To go to the settings of an output, click the name field of this output (view "Output DSP Channel", chapter 7.8). To rename the output, double-click the field (box at the end of this chapter).
- [43] "Mute" function to mute the output channel; when the button is red, the channel has been muted
- [44] control/input field to set the gain for the output channel
- [45] VU meter for the output channel
- [46] switchover option to the other output channels

Restrictions when assigning names

When names are assigned (input channels, output channels, presets, speaker zones), the following characters are admitted: upper-case characters and lower-case characters from the ASCII character set, numerals, space characters and the following special characters:
* - /) + = ? . : ; < >

Although other special characters will be visible when you enter them, they will not be represented correctly on the display of DRM-884 or an extension module.

7.7 View "Matrix" (fig. 21)

In this view, the output channels can be assigned to any input channels desired. The channels are shown in the form of a matrix. Thus, the signal paths between the inputs and outputs will be defined.

- [47] "Input": input channels
The channels IN01–IN08 are the analog inputs of DRM-884; the channels IN09–IN12 are the inputs of the extension modules.
The channels Net01–Net08 are the inputs of the Dante interface (Dante receiver). They are only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.
- [48] "Output": output channels
The channels OUT01–OUT08 are the analog outputs of DRM-884; the channels OUT09–OUT12 are the outputs of the extension modules.
The channels Net01–Net08 are the outputs of the Dante interface (Dante transmitter). They are only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.
- [49] To assign an output channel to an input channel, click the field at the intersection of both channels. A green field will indicate connection. To disconnect, click the field again.

7.8 View "Output DSP Channel" (fig. 22)

In this view, the signals of the outputs can be processed. The options are almost the same as for the input channels, apart from the following differences:

- the expander/gate function is not available
- each output channel is equipped with eight parametric equalizers (Description of signal processing functions chapter 7.6)

7.9 View "Ducker" (fig. 23)

One of the possibilities to improve speech intelligibility of announcements is to attenuate the volume of other audio sources (e.g. background music) while the announcement is made. The ducker will make sure that this is done automatically. The ducker works basically like a compressor, but it is controlled by a different signal.

- [50] "Source Select"

input channels whose signals (announcements) are intended to attenuate the level of the other signals

"Local Input":

1–8 are analog inputs of DRM-884

9–12 are inputs of extension modules

Note: The priority circuit of the zone paging microphones DRM-884RC is independent of the ducker function.

"Network Input" are the inputs of the Dante interface (Dante receiver) and only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.

- [51] "BGM Setting"

input channels whose signal levels are to be attenuated (e.g. background music)

"Local Input":

1–8 are analog inputs of DRM-884

9–12 are inputs of extension modules

"Network Input" are the inputs of the Dante interface (Dante receiver) and only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.

- [52] "Threshold" to define the level at which the gain of the channels selected will be attenuated

- [53] "Depth": degree of attenuation

- [54] "Attack" to define the time after which the other signals will be attenuated once the sound level has exceeded the threshold




Fig. 21 View "Matrix"



Fig. 22 View "Output DSP Channel"

[55] "Release" to define the time until the channels that have been attenuated return to their original gain at the end of the announcement

[56] "Bypass" to deactivate the ducker

[57] "Default" function to reset all ducker parameters




Fig. 23 View "Ducker"

7.10 View “FBC” (fig. 24)

The FBC function is used to automatically suppress feedback noise. Feedback noise may occur when a speaker signal is picked up by a microphone, amplified and reproduced again by the same speaker. When setting up microphones, always make sure that a microphone is not directed towards a speaker or placed too close to the speaker. Feedback noise is often an annoying and loud howling. The FBC function will automatically detect feedback frequencies and systematically attenuate these frequencies by using up to 24 notch filters.

The FBC channel is in parallel to the connections defined in the view “Matrix”. The inputs and outputs designed for the FBC function must therefore not be interconnected in the view “Matrix”.

The view “FBC” (fig. 24) offers the following options:

[58] “FBC Input Select”

input channels of microphones whose signals are routed via the FBC channel to automatically suppress feedback noise

“Local Input”:

1–8 are analog inputs of DRM-884

9–12 are inputs of extension modules

“Network Input” are the inputs of the Dante interface (Dante receiver) and only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.

[59] “FBC Output Assign”

output channels to the speakers involved in feedback

“Local Output”:

1–8 are analog outputs of DRM-884

9–12 are outputs of extension modules

“Network Output” are the outputs of the Dante interface (Dante transmitter) and only available when the extension module DRM-884DTM has been installed.

[60] “FBC Mode”: type of signal

Speech

Music

[61] “Filter Release”: release time of the dynamic filters

Fast

Mid

Slow

[62] curve representation of the filters in amplitude frequency response

[63] “Static Filter Setup” to set up static filters (chapter 7.10.1)

[64] “Clear Dynamic Filters” to delete all dynamic filters

[65] “Clear All Filters” to delete all dynamic and static filters

[66] “Bypass” to deactivate the FBC function

[67] indication of the filters set up:

red = static filter

green = dynamic filter

Example: An announcement via a microphone at the input IN03 is to be reproduced by a speaker at the output OUT04. The FBC function is used to prevent feedback:

In the view “Matrix”, deactivate the connection (the intersection point of row IN03 and column OUT04 is grey).

In the view “FBC”, activate (green) the “3” of “Local Input” [58] and the “4” of “Local Output” [59].

7.10.1 Static filters

Usually, the filters for the feedback frequencies found are set up dynamically, i.e. when there is feedback during operation (for example because the person speaking into the microphone holds the microphone too close to a speaker), a filter will be set up automatically and deleted after the time defined. In some cases, however, it may be desirable to find the frequencies that tend to cause feedback in this combination of room and amplifier system before the event and to set up static filters to prevent feedback. The function “Static Filter Setup” can be used for this:

- 1) Set the levels of the corresponding inputs and outputs to the values intended (chapter 7.6).
- 2) Activate the function “Static Filter Setup” [63]. The additional slider control shown in figure 25 will appear.
- 3) To increase the gain, carefully set the slider control to the right until feedback starts. The first filter will be set up automatically and suppress feedback. On the filter indication [67], the filter is red. It also appears on the frequency curve [62].
- 4) Set the control further to the right until the next feedback starts. Proceed in the same way to set up further filters, if required.
- 5) Deactivate the function “Static Filter Setup” [63]. The red fields in the filter indication [67] show the static filters that have been set up.



Fig. 24 View “FBC”




Fig. 25 FBC "Static Filter Setup"

7.11 View "Auto Mixer" (fig. 26)

Sometimes multiple microphones are required, but only one is used at a time, e. g. in discussions. Due to the large number of open microphone channels, there will be a high level of background noise. This noise can be quite annoying. The noise gate (see chapter 7.6.1) can be used to eliminate low-level noise from each microphone channel. This requires, however, precise setting of the expander/gate for each channel.

The function "Auto Mixer" is an additional option. Once you speak into one of the microphones involved, this microphone is temporarily the master microphone. The levels of all other microphones will be attenuated. The following settings can be made (see fig. 26):

- 1) In the category "Source Select", select all microphone inputs concerned of DRM-884.
- 2) Activate the function "Active Time" (ON), if required. Use the slider control to define the time for level attenuation of the slave microphones after the master microphone is not used any more.



Fig. 26 View "Auto Mixer"

7.12 View "Save/Load/Copy" (fig. 27)




Fig. 27 View "Save/Load/Copy"

7.12.1 Saving the configuration

The settings made can be saved as presets to DRM-884 or to the computer.

To save the settings to DRM-884:

- 1) Select the target "Device".
- 2) Select the desired storage location number from the "Preset List".
- 3) Click "Save". The following window will appear:




Fig. 28 Window "Save Preset"

- 4) When an empty storage location ("Empty") has been selected, enter another name for the preset. To overwrite a storage location that is being used, change the name as required.

Note: When selecting a name for the preset, please note that there are restrictions regarding special characters that can be shown on the display of the device (see box in chapter 7.6).

- 5) Click "Submit" to save or "Exit" to cancel.
- 6) A security prompt will appear. Confirm it.

To save the settings to a computer:

- 1) Select the target "Local PC". The "Preset List" shows the files loaded to the computer most recently.
- 2) Click "Save".
- 3) Define the storage location and the file name and save the file.

7.12.2 Loading configurations that have been saved

To call up a configuration that has been saved as a preset to DRM-884:

- 1) Select the source "Device".
- 2) Select the desired preset from the "Preset List".
- 3) Click "Load".

To load a configuration saved to the computer:

- 1) Select the source "Local PC". The "Preset List" shows the files loaded to the computer most recently.
- 2) Select one of the files from the "Preset List" or go to the row "Load by Windows Explorer" at the top to select a file not listed.
- 3) Click "Load".
- 4) A security prompt will appear. Confirm it.

7.12.3 Deleting configurations that have been saved

To delete a preset:

- 1) Select the storage location of the preset:
Device = preset saved to DRM-884
Local PC = preset (file) saved to the computer
- 2) Click "Delete".
- 3) A security prompt will appear. Confirm it.

7.12.4 Saving/Reloading all presets

To save all presets of the device to a file on the computer:

- 1) Click "Import All Presets".
- 2) Confirm the security prompt for loading the presets. All presets will be loaded from DRM-884 to the computer. The loading progress is indicated under "Progress:".
- 3) Confirm the security prompt for saving the presets to the computer.
- 4) Select the storage location and the file name.

To reload presets that have been saved to the computer:

- 1) Click "Export All Presets".
- 2) Open the file containing the presets saved. All presets from the file will be saved to DRM-884. The progress is indicated under "Progress:".

7.12.5 Copying settings

The settings of an input channel can be copied to any other input channels. Likewise, the settings of an output channel can be transferred to other output channels.

- 1) Select the channel whose settings are to be transferred to other channels: Click the name of the channel [37] for inputs or [42] for outputs (see fig. 20 in chapter 7.6).
- 2) Call up the view "Save/Load/Copy".
The name of the input or output selected can be found in the field "Copy from" (see fig. 27).
- 3) Under "To Channels below:" (see fig. 27), select the channels to which these settings are to be copied.
To select all channels, click "Select All".
- 4) Click "Copy" to start copying.

Note: The setting "Microphone Sensitivity" [12] and the activation of phantom power [10] in the input channels 1–8 (fig. 20 in chapters 7.6) will not be copied.

7.13 View "System"




Fig. 29 View "System"

7.13.1 Switching the relays

"Relay I" and "Relay II" are used to switch the two relays (13). When the button is green, the relay contact is closed. The relay status defined here will be saved to a configuration.

7.13.2 Resetting a configuration

"Restore Default Setting" is used to reset all parameters to the default settings. The display (1) will show "Default" instead of a preset. The presets saved to DRM-884 will be preserved.

"Restore to Factory Setting" is used to reset DRM-884 to the factory settings. To preserve the presets that have been saved, save these presets to the computer before resetting and reload the presets to DRM-884 again after resetting (see chapter 7.12.4).

Important: Use the function "Restore to Factory Setting" after firmware update and when faults occur.

7.13.3 Renaming the device

In the category "Device Name", another name can be entered for DRM-884, e.g. to distinguish between the devices when multiple DRM-884 devices are used. To reset the name to "DRM-884", use "Default".

Note: When renaming the device, please note that there are restrictions regarding special characters that can be shown on the display of the device (see box in chapter 7.6).

7.13.4 Locking the device, changing the password

To lock the device against unauthorized operation, click "Lock System". To unlock, the password is required. The default password is "8888".

To change the password, click "Password Setting". The following window will appear:




Fig. 30 Password Setting

- 1) Enter the current password in the field "Current Password".
- 2) Enter the new password in the field "New Password".
- 3) To confirm, enter the new password in the field "Confirm Password" once again. Make sure to remember the password!
- 4) Click "Yes" to confirm or "Cancel" to cancel.

7.14 Exiting the program

To exit the program, go to the menu item "System ▾ Exit" or close the program window. If necessary, close the configuration window previously.

8 Operation of the Microphone DRM-884RC

8.1 Presettings

To set up the microphone, connect the microphone to the master device DRM-884. Start the control program in the "Daisy Chain Network Mode", place a block for DRM-884RC in the device constellation, enter the device ID assigned and connect the master device in the program (see chapter 7.2). Double-click the block DRM-884RC to call up the configuration window below:




Fig. 31 Configuration for DRM-884RC

The settings which can be made here are described in detail in the chapters below. "Save to Device" is used to transfer all settings made to the device. "Load From Device" is used to show the current settings of the device. "Save Preset" is used to save the settings to the computer and "Load Preset" to load them from the computer. Thus, the settings can be transferred to another DRM-884RC. "Default" is used to call up the default settings.

8.1.1 Renaming the device

The default device name is the type name "DRM-884RC". To change the name, for example with a reference to the setup location, use the field "Device Name".

8.1.2 Setting up zones

For each DRM-884RC, individual speaker zones can be defined. For each speaker zone, any desired combination of the outputs OUT 1–12 of all DRM-884 connected can be defined (see chapter 6).

- 1) Select the zone in the left column "Zone Setting" and assign a name. The following characters are admitted: upper-case characters and lower-case characters from the ASCII character set, numerals, space characters and the following special characters:

* - /) + = ? . : , ; < >

Although other special characters are visible when you enter them, they will not be represented correctly on the display of the microphone after transmission.

- 2) Click the buttons in the corresponding column to define the outputs of the corresponding zones for all DRM-884 devices connected.
green button = the announcement is sent to this output
grey button = the announcement is not sent to this output
To set all outputs to green, click "Select All". To reset all outputs to grey, click "Clear All".
- 3) Proceed in the same way to set up all other zones.
- 4) Set the value "Max Zones Setting" to the number of zones set up. Thus, the zones not required will not appear on the display, making the selection of zones clearer.

Note on using the Dante extension DRM-884DTM:

It is not possible to directly select the outputs to the Dante network for the zones, but the signal of a DRM-884RC is generally available at the auxiliary Dante channel "Broadcast Out 1" and can be forwarded from there.

8.1.3 Setting the volume

The control VOLUME (v) is used to set the volume for an announcement. The volume is preset in the configuration window:

Mic Volume: volume for the microphone

Chime Volume: volume for the chime

Master Volume: overall volume for the microphone and the chime

8.1.4 Defining the priority

When multiple DRM-884RC microphones are used in a system, priorities must be defined: Use the field "Priority" to set a different value (1–8) for each microphone. A microphone of higher value will take priority over a microphone of lower value. A high-priority microphone will be able to interrupt the announcement of a low-priority microphone.

8.1.5 Setting the chime time

The field "Chime Time" can be used to set the time of the chime preceding an announcement. If no chime is desired, set the chime time to the minimum value.

8.1.6 Replacing the chime

The chime can be replaced by a sound of up to 4 seconds. The new sound must be available in the file format MP3 or WAV.

- 1) Disconnect the microphone DRM-884RC (fig. 32) from the master device DRM-884.
- 2) Connect the micro USB port (o) to a USB port of the computer containing the sound file. The computer will indicate DRM-884RC as a removable medium.
- 3) Replace the file indicated on this medium by the new file.

Note: Instead of being overwritten, the original file can be moved to a sub-directory for later use. Once the new sound file has been saved to the root directory, DRM-884RC will replay this file.

- 4) Disconnect the microphone correctly from the computer and reconnect it to DRM-884.

8.2 Making announcements




Fig. 32 DRM-884RC

Before making an announcement, always select the zone(s) where the announcement is to be heard:

- 1) Use the knob SCROLL (u) to select the row of the desired zone on the display (r).
- 2) Press the knob to select ☒ the zone for the announcement or press again to deselect ☐.
- 3) Proceed in the same way to select all other zones.
- 4) To select all zones simultaneously, press the knob VOLUME (v).
- 5) The volume setting is shown on the right at the top of the display. To change the volume, turn the knob VOLUME (v).

Note: Depending on the connection jack (11) selected, the microphone signal is available at channel IN 09 or IN 11 and the chime at channel IN 10 or IN 12. The position of the gain controls in the control program ([39] in fig. 20) has no effect, but the channels can be muted via "Mute" [38].

- 6) Before making the announcement, press the button TALK (t). The display will indicate the icon .
- 7) Wait for the chime and speak into the microphone capsule (q). The status LED SIG (s) will indicate the voice signal. If the LED CLIP also lights up, the signal level is too high and the voice may be distorted. In this case, reduce the volume accordingly using the control VOLUME.
- 8) To end the announcement, press the button TALK once again. The display will indicate the zone overview again. If no sound is made during an announcement, the announcement will be ended automatically after approximately 12 seconds.

Note: When the LED BUSY (s) starts flashing, an announcement is being made via another DRM-884RC. Wait until the LED is off before you make your own announcement.

9 Operation of the Volume Controls DRM-884VP and DRM-884VAP

9.1 Presettings

To set up one of the wall modules DRM-884VP or DRM-884VAP, connect the module to the master device DRM-884. Start the control program in the "Daisy Chain Network Mode", place a block for the module in the device configuration, enter the device ID assigned and connect the master device in the program ( chapter 7.2). Then double-click the block of the module to call up the configuration window below:




Fig. 33 Configuration window for DRM-884VAP

The settings which can be made here are described in detail in the chapters below. "Save To Device" is used to transfer all settings to the device. "Load From Device" indicates the current settings of the device. "Save Preset" is used to save the settings to the computer, "Load Preset" to load the settings from the computer. Thus, the settings can be transferred to a module of the same type. "Default" is used to call up the factory settings.

9.1.1 Renaming the module

The default device name is the type name "DRM-884VAP" or "DRM-884VP". "Device Name Setting" can be used to change the name, for example to a name specifying the place of installation.

9.1.2 Selecting the inputs and outputs

"Select Channel to Control Volume" to define for which inputs ("Input Channel") and for which outputs ("Output Channel") the volume may be adjusted.

Use "Enable Routing Function" to define for which outputs of this wall module the inputs assigned may be changed.

9.2 Setting the volume




Fig. 34 DRM-884VAP

To change the volume of an input or output:

- 1) Use the knob (x) to select the top row of the display (w) (icon marks the current row).
- 2) Press the knob. The icon changes to .
- 3) Turn the knob to select the input or output to be adjusted.
- 4) Press the knob to confirm. The icon changes back to .
- 5) Use the knob to select the third row. Press the knob to confirm. The icon changes to .
- 6) Turn the knob to set the desired volume. The bar graph indicates the current setting. The icon = signal indicates the signal of the channel. When the rectangle above the icon is black (= clip), the signal level is too high and the signal is distorted. Reduce the volume accordingly.
- 7) To make another setting, press the knob once again. The icon changes back to .

9.3 Assigning inputs/outputs

Like in the view "Matrix" of the control program (chapter 7.7), different inputs can be assigned to the outputs of the wall module.

- 1) Use the knob (x) to select the top row of the display (w) (icon marks the current line).
- 2) Press the knob. The icon changes to .
- 3) Turn the knob to select the output to be adjusted.
- 4) Press the knob to confirm. The icon changes back to .
- 5) Use the knob to select the second row. Press the knob to confirm. A list of the inputs available appears.
- 6) Use the knob to select an input to be assigned and press the knob to connect or disconnect. The icon means that the signal of this input is routed to the output selected. If multiple inputs are assigned to a single output, the signals of the inputs will be mixed.
- 7) To exit the list, select "Exit" at the bottom. Press the knob to confirm or wait for a few seconds until the list is exited automatically.

10 Operation of the Connection Extension DRM-884IOP

10.1 Renaming a module

To change the name of a wall module DRM-884IOP, connect the module to the master device DRM-884. Start the control program in the "Daisy Chain Network Mode", place a block for the module in the device configuration, enter the device ID assigned and connect the master device in the program (chapter 7.2). Then double-click the block of the module to call up the configuration window below:




Fig. 35 Configuration window for DRM-884IOP

The default device name is the type name "DRM-884IOP". "Device Name" can be used to change the name, for example to a name specifying the place of installation.

To reset the name to the default name, use "Default".

10.2 Matching the microphone input sensitivity




Fig. 36 DRM-884IOP

The control (l) is used to match the input sensitivity of the microphone input (k) to the microphone used. When the LED CLIP (n) for A/MIC lights up, the signal level is too high and the sound may be distorted. Turn back the control (l) accordingly or/and reduce the gain of the input channel by means of the control program (chapter 7.6).

10.3 Activating/Deactivating the phantom power

Some microphones (e. g. condenser microphones) require phantom power for operation. The switch (j) is used to activate a 48 V phantom power at the input (k) (position ON).

Caution: Only activate the phantom power when the audio sources connected expressly require phantom power. Phantom power may damage any audio sources with unbalanced outputs. To prevent loud switching noise, only use the switch when the master device DRM-884 has been switched off or when the input channel has been muted.

10.4 Signal LEDs

The LEDs INPUT (m) indicate the input signals of this wall module, the LEDs OUTPUT (n) indicate its output signals. The green LEDs SIG indicate presence of a signal, the red LEDs CLIP indicate overload, i. e. a signal level that is too high (signal distortion).

11 Specifications

11.1 DRM-884

Frequency range: 20–20 000 Hz
Analog input signal: 7.75 V max. (balanced)
Microphone amplifier: 0/12/24/36/48 dB
Input impedance: 5 kΩ
Phantom power: 48 V, selectable
Input channel separation: > 70 dB (A)
Analog output signal: 7.75 V max. (balanced)
Output impedance: 240 Ω
Output channel separation: > 87 dB (A)
Dynamic range: > 105 dB
THD: < 0.01 %

Signal processing options for each input channel

Gain:		-80 dB to +15 dB
High-pass filter, low-pass filter		
Frequency range:		20–20 000 Hz
Filter types:		Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel
Slope:		6–48 dB/octave
Parametric equalizer		
Number of filters:		5
Filter types:		Peak, High-Shelf, Low-Shelf
Frequency range:		20–20 000 Hz
Quality factor Q (type "Peak"):		0.4–128
Gain/attenuation:		±18 dB
Delay:		1.36 s max.
Compressor		
Attack time:		10–150 ms
Release time:		10–1000 ms
Compression ratio:		1.2:1 to ∞:1
Expander/Noise Gate		
Attack time:		10–150 ms
Release time:		10–1000 ms
Expansion ratio:		1:1.2 to 1:∞
Phase reversal		

Signal processing options for each output channel

Gain:		–80 dB to +15 dB
High-pass filter:		like input channel
Low-pass filter:		like input channel
Parametric equalizer		
Number of filters:		8
Parameters:		like input channel
Delay:		like input channel
Compressor:		like input channel
Phase reversal		

Relays

Connection: 2 x screw terminals
Contact rating: = 30 V/2 A

General information

Power supply: 230 V/50 Hz/80 VA
Ambient temperature: 0–40 °C
Dimensions (W × H × D): 483 × 44 × 270 mm, 1 RS
Weight: 4.22 kg

11.2 DRM-884RC

Microphone: plug-in electret microphone,
XLR connector

Length of gooseneck: 310 mm

Data interface for transmission
of a chime file: micro USB

Power supply: via DRM-884

Ambient temperature: 0–40 °C

Dimensions (W × H × D): 176 × 70 × 162 mm

Weight: 811 g

11.3 DRM-884VAP

Analog output signal: 7.75 V max. (balanced)
Output impedance: 240 Ω
Connection: screw terminals

RD-Net
IN: RJ45 jack
Power supply: via DRM-884
Ambient temperature: 0–40°C
Dimensions (W × H × D): 145 × 85 × 65 mm
Weight: 281 g

11.4 DRM-884VP

Ambient temperature: 0–40 °C
Power supply: via DRM-884
RD-Net
 IN: RJ45 jack
 LINK OUT: RJ45 jack
Ambient temperature: 0–40 °C
Dimensions (W × H × D): 145 × 85 × 65 mm
Weight: 273 g

11.5 DRM-884IOP

Inputs	
Line (2 × RCA):	7.75 V max./5 kΩ
Mic (XLR):	7.75 V max./5 kΩ
Phantom power:	48 V, selectable
Analog output signal: 7.75 V max. (balanced)	
Output impedance:	240 Ω
Connection:	screw terminals
Power supply: via DRM-884	
Connection:	RJ45 jack
Ambient temperature:	0–40 °C
Dimensions (W × H × D):	145 × 85 × 53 mm
Weight:	293 g

11.6 DRM-884DTM

Connection: 2 × RJ45 jack
Input channels: 8
Output channels: 8
Resolution: 16–32 bit
Sampling rate: 48 kHz
Weight: 118 g

12 Protocol for RS-232 Remote Control

Start Byte 0 (1 Byte)	Start Byte 1 (1 Byte)	Start Byte 2 (1 Byte)	Length (2 Bytes) High, Low	Device (2 Bytes)	ID Address (2 Bytes) *	Type (2 Bytes)	Com- mand (2 Bytes)	Channel (n Bytes) Local Channels: 0x01 – 0x0C Network Channels: 0x0D – 0x14	Value (n Bytes)	End Byte (1 Byte)	Function
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x01	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B)	0x40	Input Gain
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x02	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Phase Normal: 0 Phase Inverted: 1 (1 B)	0x40	Input Phase
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x03	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Mute Off: 0 Mute On: 1 (1 B)	0x40	Input Mute
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x04	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Input Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x13	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x04	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B) Phase Norm.: 0 / Inv.: 1 (1 B) Mute Off: 0 / On: 1 (1 B) DC 48V Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Input Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x05	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B)	0x40	Output Gain
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x06	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Phase Normal: 0 Phase Inverted: 1 (1 B)	0x40	Output Phase
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x07	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Mute Off: 0 Mute On: 1 (1 B)	0x40	Output Mute
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x08	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Output Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x13	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x08	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Volume 0x00 – 0xBE (1 B) Phase Norm.: 0 / Inv.: 1 (1 B) Mute Off: 0 / On: 1 (1 B) Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x11	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x09	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B) Matrix Input Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Routing Off: 0 Routing On: 1 (1 B)	0x40	Matrix Mixer
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0A	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Matrix Mixer Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x23	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0A	Matrix Output Chan.: 0x01 – 0x14 (1 B)	Routing Off: 0 / On: 1 IN01 – IN12, Net01 – Net08 (20 Bytes)	0x40	Matrix Mixer Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0B	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Input Gain Up (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0C	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Input Gain Down (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0D	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Gain Up (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0E	Ch. 1 – 12: 0x01 – 0x0C (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Output Gain Down (Step = 1 dB)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x0F	Ch. 1 – 8: 0x01 – 0x08 (1 B)	DC 48V Off: 0 DC 48V On: 1 (1 B)	0x40	Phantom Power DC 48V for Inputs
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x10	Relay 1: 0x01 / Relay 2: 0x02 (1 B)	Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Relay Control
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x11	Invalid: 0x00 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Relay Status
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x11	Relay 1: Off: 0 / On: 1 (1 B)	Relay 2: Off: 0 / On: 1 (1 B)	0x40	Relay Status (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x1F	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x12	16-character Device Name (ASCII code) (16 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Modify Device Name
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x13	Invalid: 0x00 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Get Device Information
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x1F	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x13	16-character Device Name (ASCII code) (16 B)	Firmware Version: 0x10 – 0x99 (1 B)	0x40	Device Information (Received from device)
0x01	0x20	0x03	0x00, 0x10	0x00, 0x06	0x10, 0x00	0xA5, 0xE8	0x00, 0x14	Preset Number: 0x01 – 0x18 (1 B)	Invalid: 0x00 (1 B)	0x40	Recall Preset

* ID-Address: ID1000 = 0x10, 0x00; ID2000 = 0x20, 0x00; ...



© MONACOR INTERNATIONAL
All rights reserved
A-1986.99.04.07.2023

CE MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68, 28217 Bremen
Germany

UK
CA Importer: Epic Audio Ltd, Unit 9 Apollo Park
Station road, Long Buckby, NN6 7PF
United Kingdom, Company Registration: 13878247